Удаляйте стойкие пятна тканью, смоченной в мягком жидком моющем средстве. Не используйте абразивные губки и порошки. Никогда не погружайте чайник в воду или другие жидкости.
Со временем естественным образом образуется накипь, которая оседает в основном на нагревательном элементе и снижает эффективность нагрева. Эти отложения накипи необходимо удалять.

Как очистить накипь?
1. Наполните чайник до отметки «MAX» смесью из одной части обычного уксуса и двух частей воды.
2. Включите чайник и дождитесь автоматического отключения.
3. Оставьте смесь в чайнике на ночь. На следующее утро вылейте ее.
4. Наполните чайник чистой водой до отметки «MAX» и снова вскипятите. Слейте кипяток, чтобы удалить остатки накипи и уксуса.
5. Прополощите чайник чистой водой и вытрите мягкой тканью.



Металлический корпус

Объем: 1,8 л

Мощность: 1500 Вт (220 В / 50 Гц)

hott

Чайник электрический
hott blue HTEK-11-1,8SBL



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травм всегда следует соблюдать основные меры предосторожности. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Чайник предназначен исключительно для бытового использования, не для коммерческого.
• Всегда вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется или во время его чистки.
• При наличии повреждений любого рода не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь к профессиональному специалисту.
• Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и влажных мест. Не используйте прибор, если основание влажное.
• Во избежание ожогов убедитесь, что крышка правильно закрыта перед началом работы.
• Используйте только холодную воду при наполнении. Не переполняйте чайник, так как кипящая вода может выплеснуться. Максимальный уровень отмечен внутри чайника.
• Избегайте прикосновений к горячей поверхности чайника. Используйте ручку.
• Не допускайте свисания шнура за край стола или стойки. Никогда не дергайте за шнур, так как это может повредить его и в конечном итоге привести к риску поражения электрическим током.
• Соблюдайте крайнюю осторожность при перемещении чайника, содержащего горячую воду.
• Никогда не поднимайте чайник за крышку. Всегда используйте ручку.
• Не включайте чайник пустым.
• Для защиты от поражения электрическим током не погружайте чайник или комплект шнура в какую-либо жидкость.
• Используйте чайник только с прилагаемым базовым блоком, не используйте базовый блок для других целей.
• Для защиты от возгорания не эксплуатируйте прибор в присутствии взрывоопасных и/или легковоспламеняющихся паров.
• Не используйте чайник для каких-либо целей, кроме нагрева воды. Другие жидкости или продукты могут повредить внутреннюю часть чайника.
• Данный прибор не предназначен для использования детьми, особенно людьми с умственными ограничениями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже. Они содержат важные указания и рекомендации.
1. Перед первым использованием наполните чайник водой до максимального уровня, вскипятите, затем слейте воду.
2. Установите чайник на ровную поверхность. Наполните чайник водой до желаемого уровня. Не наливайте более 2 литров воды (до отметки «MAX»). Также не наливайте меньше минимального уровня воды, чтобы предотвратить выкипание чайника досуха во время работы.
3. Установите подставку на сухую ровную поверхность.
4. Проверьте, соответствует ли напряжение электросети параметрам прибора. Включите прибор, нажав переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Загорится индикатор — это означает, что вода нагревается для кипячения.
5. После закипания чайник автоматически отключится.
6. Отключите чайник от розетки.

УХОД И ЧИСТКА

Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
Протирайте внешнюю поверхность чайника мягкой влажной тканью или губкой.