

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации
телефонного аппарата
Аттел-210

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	2
Внешний вид	2
Назначение элементов управления	3
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ.....	4
УСТАНОВКА РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА	5
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	5
Установка даты	5
Установка времени	5
ВЫБОР МЕЛОДИИ И ГРОМКОСТИ ЗВОНКА	6
Выбор мелодии.....	6
Выбор громкости звонка	6
ВЫБОР ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ.....	6
ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ	6
Предварительный набор	6
Прямой набор	7
Набор из списков исходящих номеров	7
СПИСОК ИСХОДЯЩИХ НОМЕРОВ	7
ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА	8
СПИСОК ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ.....	9
ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ (СПИКЕРФОН).....	9
АВТОДОЗВОН.....	10
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РАЗРЫВА ШЛЕЙФА ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ СБРОС	10
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКОВ	11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ БЫСТРОГО	12
НАБОРА НОМЕРА	12
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	13
Сброс линии	13
Удержание линии	13
Повтор последнего набранного номера.....	13
Калькулятор.....	13
ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР.....	14
ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ	14
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	15
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	16

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Внешний вид



Назначение элементов управления

1. кнопка **ВВЕРХ** / -

позволяет двигаться вверх по списку входящих звонков и настроек или при использовании калькулятора знак – (минус)

2. кнопка **ВНИЗ** / +

позволяет двигаться вниз по списку входящих звонков и настроек или при использовании калькулятора знак + (плюс)

3. кнопка **ВЫХОД** / x

при наборе номера без поднятия трубки, возвращает показания индикатора в исходное состояние. При использовании калькулятора знак x (умножение)

4. кнопка **УДАЛИТЬ**

удаляет номера и неправильно набранные цифры номера. При программировании функций – возвращает на один шаг назад

5. кнопка **АВТОДОЗВОН** / ÷

позволяет включить функцию автодозвон (смотрите раздел автодозвон). При использовании калькулятора знак деления

6. дисплей

7. световой индикатор занятия линии

горит, когда снята трубка или нажата клавиша **«СПИКЕРФОН»**

8. кнопка **УСТАН.**

позволяет войти в режим настроек телефона

9. кнопка **ПАУЗА**

добавляет паузу между цифрами телефонного номера при наборе

10. кнопка **УДЕРЖ.**

включает режим удержания линии

11. клавиша **КАЛК.**

позволяет войти в режим калькулятора

12. кнопка **ПАМЯТЬ**

позволяет записать номера телефонов в ячейки памяти и вызвать из памяти аппарата заранее занесенные номера

13. кнопка **СПИКЕРФОН**

включает режим громкоговорящей связи

14. кнопка **ПОВТОР**

включает набор последнего набранного номера в линию

15. кнопка **СБРОС**

сбрасывает линию для последующего звонка, или используется для перевода входящего звонка на другой телефон

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите телефонную трубку к аппарату, используя витой шнур, входящий в комплект поставки, в разъем, с левой стороны аппарата.

Батареи необходимы для сохранения настроек телефона при отключении его от телефонной линии.

Если телефон подключен к телефонной линии, то он полноценно работает без батарей питания.

Установка батарей питания

- Снимите крышку отсека для батарей, расположенного в нижней части телефона.
- Вставьте в отсек 2 батареи питания типа **AA** согласно рисунку на внутренней стороне отсека.
- Закройте крышку отсека.

Если батареи установлены правильно, то индикатор загорится, и будет показывать начальные установки.

Старайтесь использовать качественные батареи питания известных производителей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через соответствующий разъем аппарата.

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разъему типа ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

УСТАНОВКА РЕЖИМА НАБОРА НОМЕРА

В телефонном аппарате используется два режима набора номера: импульсный (**П**) и тональный (**Т**). Для переключения режима набора номера, необходимо переключатель **П – Т**, находящийся рядом с разъемом подключения телефонной линии аппарата, поставить в нужное вам положение **П** или **Т**.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Установка даты

Для установки текущей даты (не поднимая трубку) нажмите кнопку **УСТАН.**, затем кнопку с цифрой 1, затем ещё раз 1, устанавливаемая позиция мигает, введите с клавиатуры нужный вам год, месяц и число, нажмите **УСТАН.**, **СПИКЕРФОН** (для выхода телефона в основной режим)

Пример: установим дату 1 декабря 2017года

Набор будет выглядеть так: нажать кнопку УСТАН., затем 1, ещё раз 1, затем 1 7 1 2 0 1, УСТАН., СПИКЕРФОН

Установка времени

Для установки времени (не поднимая трубку) нажмите кнопку **УСТАН.**, затем кнопку с цифрой 1, затем 2, устанавливаемая позиция мигает, введите с клавиатуры нужное вам время, часы и минуты, нажмите **УСТАН.**, **СПИКЕРФОН** (для выхода телефона в основной режим)

Пример: установим время 14-25

Набор будет выглядеть так: нажать кнопку УСТАН., затем 1, затем 2, затем 1 4 2 5, УСТАН., СПИКЕРФОН.

ВЫБОР МЕЛОДИИ И ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выбор мелодии

В Вашем распоряжении 16 мелодий вызывного сигнала. Для выбора мелодии звонка необходимо нажать кнопку **УСТАН.**, затем 2, затем 1, затем кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать понравившуюся Вам мелодию и нажать **УСТАН.**, **СПИКЕРФОН.**

Выбор громкости звонка

В телефоне имеется 4 уровня регулировки громкости звонка 1-2-3-4. Для выбора нужной громкости нажмите **УСТАН.**, затем 2, затем 3 (в правом нижнем углу дисплея будет моргать цифра 1,2,3, или 4), затем кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать нужный уровень громкости и нажать **УСТАН.**, **СПИКЕРФОН.**

При входящем звонке срабатывает световая индикация вызывного сигнала (подсветка дисплея).

ВЫБОР ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

В телефонном аппарате имеется 5 уровней яркости дисплея 1-2-3-4-5. Для выбора нужной яркости нажмите **УСТАН.**, затем 7, в правом нижнем углу дисплея будет мигать одна из пяти цифр. Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать нужный уровень яркости и нажать **УСТАН.**, **СПИКЕРФОН.**

ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

Вы можете позвонить по телефону следующими способами:

Предварительный набор

- Наберите телефонный номер с помощью цифровой клавиатуры;
- Нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**, при этом номер будет набран

в линию автоматически.

Если после набора номера Вы услышали короткие гудки (занято), то Вы можете воспользоваться режимом автодозвона. Для этого необходимо нажать кнопку **АВТОДОЗВОН**. Подробнее о режиме автодозвона см. раздел Автодозвон. Ошибочно набранные цифры можно последовательно удалить, нажимая кнопку **УДАЛИТЬ**.

Прямой набор

- Снимите трубку телефона
- Наберите телефонный номер, при этом введенные цифры будут отображаться на дисплее и немедленно набираться в линию;

Набор из списков исходящих номеров

- Выберите номер из списка исходящих номеров;
- Нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию автоматически.

Если после этого Вы услышали сигналы занято, то Ваш телефон автоматически включает режим автодозвона (см. раздел Автодозвон).

После соединения с абонентом на дисплее отображается отсчет длительности разговора.

Максимальное время отсчета - 99 минут 59 секунд. По истечении этого времени таймер обнуляется и начинает отсчет заново.

СПИСОК ИСХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Телефонные номера, набранные при исходящих звонках, сохраняются в памяти телефона, образуя **список исходящих номеров**.

Для просмотра списка исходящих номеров в исходном состоянии телефона нажмите кнопку **ВЫХОД**. При этом на дисплее отображается последний набранный номер.

Для перехода к последующим номерам из списка нажимайте кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**.

Если в режиме просмотра списка не нажимать кнопки в течение 15 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние.

Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее, нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию.

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка. Если Вы хотите стереть весь список исходящих номеров, нажмите и удерживайте кнопку **УДАЛИТЬ**, пока не появится надпись ---END---

В списке исходящих номеров может быть сохранено до 10 номеров, длиной до 10 цифр, или до 15 номеров длиной до 7 цифр. Если список полон, то при записи нового номера самый «старый» номер из списка удаляется.

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА

Существует два основных стандарта определения номера. Первый - русский **АОН**. Второй стандарт имеет различные названия **CALLER ID, CID, CLIP, DTMF, FSK** и используется в основном на электронных АТС.

Ваш телефонный аппарат имеет возможность определять номера только в стандарте **CALLER ID!!!**

Услуга определения номера на большинстве АТС является платной и предоставляется местным оператором телефонной сети по дополнительному соглашению с абонентом. Определение номера зависит от технической возможности Вашей АТС.

Пожалуйста! Проконсультируйтесь с работниками Вашей АТС о наличии услуги определения номера и формата, в котором передается определяемый номер.

Если Вам предоставлена услуга определения номера, Вы сможете увидеть номер телефона вызывающего абонента.

Для разговора снимите трубку или включите громкоговорящую связь.

Если по какой-то причине Вы в ответ на звонок не сняли трубку, то определившийся номер запишется в память аппарата как пропущенный звонок. Последний входящий, определившийся, пропущенный номер будет высвечиваться на индикаторе. Над номером телефона отображается дата и время звонка, и символ **NEW CALL**. После просмотра всех пропущенных звонков этот символ пропадает.

СПИСОК ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Номера, определяемые при входящих вызовах, сохраняются в памяти телефона и образуют **список входящих номеров**.

Ваш аппарат имеет память на **50 номеров** звонивших абонентов, с указанием даты и времени звонка (если абонент звонил несколько раз, то в памяти сохраняется дата и время последнего звонка). Для того чтобы просмотреть список поступивших звонков необходимо нажимать кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**. Над номером телефона отображается дата и время звонка.

Если в режиме просмотра списка не нажимать кнопки в течении 15 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние. Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее, нажмите кнопку **АВТОДОЗВОН**, при этом номер будет набран в линию.

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛИТЬ**. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка. Если Вы хотите стереть весь список номеров, нажмите и удерживайте кнопку **УДАЛИТЬ**, пока не появится надпись ---END---

ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ (СПИКЕРФОН)

Режим громкоговорящей связи позволяет разговаривать по телефону, не снимая трубки.

Звонки по телефону в этом режиме осуществляются точно так же, как и с помощью телефонной трубки, но вместо того, чтобы поднимать или опускать трубку просто нажимайте клавишу **СПИКЕРФОН**.

Все сигналы и голос собеседника будут воспроизводиться через встроенный динамик телефона.

Качество громкоговорящей связи зависит от качества телефонной линии и оборудования АТС, от телефонного аппарата Вашего собеседника и многих других факторов. При плохом качестве громкоговорящей связи продолжите разговор с помощью телефонной трубки. Громкоговорящая связь при этом автоматически отключится.

Если Вы при разговоре пользуетесь телефонной трубкой, то Вы можете во время разговора включить громкоговорящую связь. Для этого нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**, положите трубку на рычаг и

продолжайте разговор. По окончании разговора снова нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**.

АВТОДОЗВОН

Если Вы звоните абоненту, а его линия занята (слышны короткие гудки), то вы можете воспользоваться режимом **АВТОДОЗВОН**. При автодозвоне телефон автоматически набирает номер, сбрасывает линию и снова набирает номер до тех пор, пока “слышит” короткие гудки.

Для включения автодозвона необходимо:

- Набрать номер или выбрать его из списка входящих или исходящих номеров
- Не снимая трубки нажать клавишу **АВТОДОЗВОН**.
- Когда номер наберется, и вы услышите короткие гудки, режим автодозвона автоматически включится.

Телефон наберет номер. Если линия абонента занята (звучат короткие гудки), то телефон сбрасывает линию, ожидает 5 секунд и снова набирает номер.

Если линия абонента освободится и телефон услышит длинный гудок. Прозвучит сигнал-приглашение, автодозвон автоматически выключится. При этом для разговора необходимо снять трубку.

Поднятие трубки или включение громкоговорящей связи прекращает автодозвон. Когда Вы положите трубку или выключите громкоговорящую связь, телефон перейдет в исходное состояние.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РАЗРЫВА ШЛЕЙФА ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ СБРОС

Современные АТС (мини АТС) имеют возможность переключения входящего звонка на другой телефон (внутренний). Если у Вас такая АТС, то когда звонит телефон, Вы поднимаете трубку, а спрашивают другого сотрудника Вашей организации, то Вы можете переключить абонента на другой телефонный аппарат нужного сотрудника, нажав **СБРОС** и набрав внутренний номер сотрудника.

Для АТС предыдущего поколения нажатие на эту кнопку при-

ведет к сбросу линии и появлению длинного гудка от АТС.

Для выбора времени разрыва шлейфа (FLASH) нажмите кнопку **УСТАН.**, затем нажмите кнопку **5**, затем **1**, на дисплее отображается FLASH и мигающее число от 90 до 1000. Кнопкой **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите нужную длительность 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600 или 1000 миллисекунд и нажмите **УСТАН.** Для подтверждения. Для выхода в основной режим нажмите **СПИКЕРФОН.**

На электронных АТС где эта функция включена длительность импульса FLASH должна быть не более 300 миллисекунд.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКОВ

Ваш телефон имеет **три независимых будильника**. Это значит что, каждый будильник можно установить на разное время срабатывания.

Для **установки будильников** необходимо:

Нажмите кнопку **УСТАН.**, затем кнопку **3**, на дисплее отобразится AL 1-2-3, затем цифру с номером будильника, например **2** (второй будильник).

Если будильник выключен, то на дисплее Вы увидите мигающий OFF. Для включения будильника или установки нового времени срабатывания введите с клавиатуры нужное время и нажмите **УСТАН.** для подтверждения выбора. Выключить заранее установленный будильник можно нажатием кнопки *****(снежинка), появится надпись OFF и нажать **СПИКЕРФОН** для подтверждения выбора. Для выхода в основной режим нажмите **СПИКЕРФОН.**

Первый и третий будильник настраиваются аналогично второму будильнику.

*Пример: Например, установим все три будильника на срабатывание друг за другом с интервалом 5 минут. Срабатывание первого будильника установим на 7 часов утра. Для этого нажмем кнопку **УСТАН.**, затем цифру **3**, затем цифру **1**(выбираем первый будильник). затем введем время срабатывания 0700. Для подтверждения нажмем **УСТАН.**, для выхода нажмем кнопку **СПИКЕРФОН.** Первый будильник установлен. Далее через 5 минут должен сработать второй будильник. Нажмем кнопку **УСТАН.**, затем цифру **3**, затем цифру **2**,*

затем введем время срабатывания 0705. Для подтверждения нажмем **УСТАН.** и выхода нажмем кнопку **СПИКЕРФОН**. Потом третий – **УСТАН. 3 – 3 - 0710 - УСТАН. - СПИКЕРФОН**. Итак, мы установили все три будильника и, чтобы не проспать каждый будильник будет срабатывать на пять минут позже другого.

Если для того чтобы проснуться Вам показалось много три будильника, отменим срабатывание, например одного из них. Для этого нажмем кнопку **УСТАН.**, затем цифру 3, затем цифру 2(хотим отключить второй будильник). Для выключения нажать * (снежинка), на дисплее должна появиться надпись OFF, затем **УСТАН.** Для выхода нажмем кнопку **СПИКЕРФОН**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА

Ваш аппарат имеет **10 номеров** памяти быстрого набора, которые записываются в ячейки с номерами от **0 - 9**.

Чтобы записать номер в память нужно:

1. Из основного состояния нажмите кнопку **ПАМЯТЬ** – на дисплее появится надпись LoAd -, еще раз нажмите **ПАМЯТЬ**.
2. Введите телефонный номер длиной до **16 цифр**. Между цифрами введите, где это необходимо, паузу или несколько пауз (например, при междугороднем звонке).
3. Нажмите и удерживайте кнопку **ПАМЯТЬ** до появления на дисплее **SAVE -**.
4. Нажмите кнопку с цифрой от **0 - 9**, в ячейку памяти которой вы хотите записать номер.

Чтобы позвонить по номеру из памяти нужно:

1. Снимите трубку или нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**
2. Нажмите кнопку **ПАМЯТЬ**
3. Введите номер **0 – 9** в зависимости от того, куда вы хотите позвонить. Соответствующий номер наберется в линию автоматически.

Или из основного состояния:

4. Нажмите кнопку **ПАМЯТЬ**
5. Введите номер **0 – 9** в зависимости от того, куда вы хотите позвонить. Соответствующий номер наберется в линию автома-

тически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Во время разговора доступны следующие функциональные возможности.

Сброс линии

Нажмите клавишу **СБРОС** для прекращения разговора или для сброса линии и набора другого номера.

Удержание линии

Если вы хотите сделать паузу в разговоре, или перейти к другому (параллельному) аппарату, не разрывая связь с абонентом, нажмите кнопку **УДЕРЖАНИЕ** и положите трубку телефона (если Вы использовали громкоговорящую связь, то просто нажмите клавишу удержание).

В течение одной минуты Вы можете снять трубку на параллельном аппарате или продолжить разговор на этом же аппарате. Во время удержания линии на дисплее горит надпись HOLD, а в линию играет музыка. Если вы продолжали разговор на параллельном аппарате, то для выключения режима удержания нажмите кнопку **УДЕРЖАНИЕ** еще раз.

Повтор последнего набранного номера

Поднимите трубку или нажмите кнопку **СПИКЕРФОН**, затем нажмите кнопку **ПОВТОР** и последний набранный на телефоне номер наберется в линию.

Калькулятор

При нажатии на кнопку калькулятор, Вы перейдете в режим калькулятора и можете выполнять действия сложения, вычитания, умножения и деления. Для сброса информации нажмите кнопку **УДАЛИТЬ**. Для выхода в основной режим нажмите **СПИКЕРФОН**.

ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР

Для экстренной связи в телефоне предусмотрена функция набора одного номера при нажатии на любую кнопку от 0 до 9, записанного в память телефона. Для записи экстренного номера нажмите **УСТАН., 6, 2**. На дисплее будет мигать надпись OFF. Нажмите кнопку **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** и введите нужный номер до 8 цифр. Нажмите **УСТАН.** для подтверждения ввода. Для выхода в основной режим нажмите **СПИКЕРФОН**.

Снимите трубку или нажмите **СПИКЕРФОН**, при нажатии на любую кнопку от 0 до 9 будет набираться только один номер, который Вы записали в память телефона.

Для отключения экстренного номера (возврата телефона в основное состояние) нажмите **УСТАН., 6, 2, ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы на дисплее вместо номера появилась надпись OFF, для подтверждения нажмите **УСТАН.** Для выхода – **СПИКЕРФОН**.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Проблема

Способ устранения

Аппарат не работает	• Проверьте правильность подключения к телефонной линии и правильность подключение трубки к телефонному аппарату см. стр. 4
Не работает звонок аппарата или громкость звонка очень тихая	• Отрегулируйте громкость звонка (см. раздел выбор мелодии и громкости звонка) стр. 6
Невозможно сделать исходящий звонок	• Убедитесь в правильном выборе режима набора номера см. стр. 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Условия окружающей среды

1. Запрещается эксплуатировать аппарат вблизи источников воды, например ванн, раковин, моек и т.д. Следует также избегать влажных подвалов.
2. Аппарат следует размещать на удалении от источников тепла, например, радиаторов, кухонных плит и т.д. Не следует также размещать аппарат в помещениях с температурой ниже 1 или выше 40С.

Расположение

1. Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель аппарата. Не допускайте случаев падения на аппарат посторонних предметов или пролива жидкости. Не подвергайте аппарат воздействию излишнего дыма, пыли, механических колебаний или ударов. Не допускайте попадания в аппарат насекомых. Все это лишает гарантии на телефонный аппарат.
2. Устанавливайте аппарат на ровную поверхность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание случаев пожара или поражения электрическим током не подвергайте данное изделие воздействию дождя или любого вида влаги.

При возникновении любой неисправности, отсоедините аппарат от телефонной линии и подсоедините заведомо исправный телефон. Если заведомо исправный телефонный аппарат работает надлежащим образом, то с неисправным телефоном обратитесь в ваш сервисный центр. Если заведомо исправный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, обратитесь в вашу телефонную компанию.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Телефонный аппарат
Телефонная трубка
Шнур телефонный линейный
Витой телефонный шнур
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковочная коробка