

prolife	
СОДЕРЖАНИЕ	
1. ВВЕДЕНИЕ	34
1.1 Инструкции по технике безопасности	34
1.2 Предположение использования	34
1.3 Категория пациентов	34
1.4 Предварительное предупреждение	34
1.5 Средства предотвращения использования	34
1.6 Показания	34
1.7 Противопоказания	35
1.8 Предположение клинической пользы для пациентов	35
1.9 Введение в принцип работы	35
2. Важная информация по безопасности	36
2.1 Предупреждение	36
2.2 Меры предосторожности	37
2.3 Общие меры предосторожности	38
2.4 Знакомство с вашим прибором	40
3.1 Кнопки управления	40
3.2 Описание цифрового ЖК-дисплея	41
3.3 Общие функции	42
3.4 Функциональные символы	41
3.5 Подготовка к измерению	42
4. Подготовка перед использованием	42
4.1 Установка элементов питания	42
4.2 Установка даты и времени	43
5. Использование прибора	43
5.1 Наложение манжеты на руку	45
5.2 Правильное положение	46
5.3 Проведение измерения	47
5.4 Превращение информации	47
5.5 Использование функции памяти	48
6. Попадения информации	48
7. Сообщения об ошибках и устранение неполадок	49

В целях Вашей безопасности необходимо тщательно следовать данному руководству по эксплуатации. Показатели, сохраняемые для справки в будущем. Для получения конкретной информации о Вашем артериальном давлении ПРОСМОТРИТЕСЬ С СВОИМ ЯЗЫКОМ.

В тексте руководства по эксплуатации используются сокращенные наименования приборов. Измеритель артериального давления автоматический Prolife PA2 Basic AD.

IM-PA2BASIC-AD-EN-KR-RU-V01	
Дата выпуска 2025-11-21	

• Во время измерения следует избегать давления или воздействия других внешних сил на манжету.	
• Используйте только манжеты с указанными характеристиками, используемые другие манжеты могут привести к неточным показаниям. (Точность характеристик манжет см. в разделе 6.6 данного руководства).	
• Прочтите и следуйте указаниям в разделе 10 «Правильная утилизация этого продукта». Утилизация прибора и любых используемых аксессуаров или дополнительных деталей.	
• Используйте элементы питания только соблюдая указанную полярность.	
• ИСПОЛНИТЕ с этим тонометром ТОЛЬКО указанные или маргинальные элементы питания 4xAAA.	
• НЕ используйте другие типы элементов питания. НЕ используйте новые и использованные элементы питания вместе. Если разделение, трамва или боль не проходит, проконсультируйтесь с врачом.	
• Если элемент питания попал в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством чистой воды. Немедленно проконсультируйтесь с врачом.	
• Если элемент питания попал на кожу, немедленно промойте ее большим количеством чистой воды. Если раздражение, травма или боль не проходят, проконсультируйтесь с врачом.	
• НЕ используйте элементы питания после истечения срока их годности.	
• Перед началом измерения убедитесь, что вы находитесь в состоянии покоя, чтобы избежать ложных результатов измерения.	
2.3 Общие меры предосторожности	
• Чтобы оставить измерение, нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» во время выполнения измерения.	
• При измерении на правой руке, воздушная трубка должна быть выключена от локтя. Будьте осторожны, чтобы не положить руку на воздушную трубку.	
• Артериальное давление может отличаться на правой и на левой руке, что может привести к получению разных значений при измерении. Всегда используйте одну и ту же руку для измерений. Если значения на обеих руках существенно различаются, для измерения следует использовать руку с более высокими значениями.	

ГЛАВНОЕ	39
ГЛАВНОЕ	40
ГЛАВНОЕ	41
ГЛАВНОЕ	42
ГЛАВНОЕ	43
ГЛАВНОЕ	44
ГЛАВНОЕ	45
ГЛАВНОЕ	46
ГЛАВНОЕ	47
ГЛАВНОЕ	48
ГЛАВНОЕ	49
ГЛАВНОЕ	50
ГЛАВНОЕ	51
ГЛАВНОЕ	52
ГЛАВНОЕ	53
ГЛАВНОЕ	54

Покажите врачу следующие объяснения:

Это устройство представляет собой осциллометрический тонометр, который также анализирует частоту пульса во время измерения. Устройство прошло клинические испытания. Символ «М» означает следующее: после измерения, если во время него возникло нарушение пульса, это устройство не записывает кардиологическое состояние человека. Это устройство не предназначено для замены медицинского оборудования. Это устройство не предназначено для замены медицинского оборудования.

1. Результаты измерений отображаются на дисплее до тех пор, пока Вы не выключите прибор или он автоматически не отключится для экономии заряда элементов питания. Однако результаты можно просматривать в памяти прибора (память 80 в. в пункте 5.5).

2. Если результаты измерения содержат ошибку, следуйте инструкциям в разделе 7 «Устранение неполадок». Если результаты измерения отличаются от нормы, повторите измерение или проконсультируйтесь с врачом.

5.4 Прекращение измерения

Если по какой-либо причине необходимо прекратить измерение артериального давления, пациент чувствует дискомфорт, в любое время можно нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Давление измерителя автоматически сбросится.

5.5 Использование функции памяти

Прочтите результаты измерения. Выберите соответствующего пользователя. Тонмометр автоматически сохраняет данные из последних 120 значений измерений. При нажатии кнопки «ПАМЯТЬ» среднее значение последних 3 измерений (MR), также регистрируется последнее значение измерения. Данные автоматически сбрасываются только после измерения. Классификация результатов измерения определяется по высшему уровню АД, либо по состоянию или дисфункции.

Как и у большинства других устройств, у этого устройства есть несколько функций. Индикаторные линии на левом краю дисплея (Индикатор шкалы ВЧЗ) указывают на диапазон, в котором находится измерение. Значение артериального давления находится в пределах оптимального, высокого-нормального или гипертензивного диапазонов. Классификация результатов измерения определяется по высшему уровню АД, либо по состоянию или дисфункции. Единица измерения в мм рт.ст.

Классификация гипертензии

Эти значения приведены в Рекомендации ESH 2023 года по лечению гипертензии. Категории артериального давления определяются по высшему уровню АД, либо по состоянию или дисфункции.

ru	47	ru	48
Продолжение Состоя		REF Указать каталожный номер или номер модели производителя	Маркировка электрического и электронного оборудования Соединение электрического и электронного оборудования
Профиль макета стандартной M (22–32 см); Профиль макета стандартной M-L (22–42 см); Адаптер переменного тока; Измеритель дифференциального давления автоматический Профиль PA2 Basic (EPDM); Токомер; Макет стандартной M (22–32 см); 4-элементная плата питания AAA (опциональный); Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон.		CE 0197 Маркировка соответствия CE с указанием идентификационного номера идентифицирующей страны	Обратиться к руководству по эксплуатации
Измеритель дифференциального давления автоматический Профиль PA2 Basic-AD (EPDM); Токомер; Профиль макета стандартной M-L (22–42 см); 4-элементная плата питания AAA (опциональный); Адаптер переменного тока; Профиль макет; Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон.		IP20 Степень защиты от проникновения в соответствии с IEC 60529 Оборудование класса II Защита от поражения электрическим током Производитель Указывать на производстве механического устройства	Общий предупреждающий знак Внимание Хранить в сухом месте
Платка 100 записей для каждого из двух пользователей (истинное давление, абсолютное давление, истинное, пульс)		MD Указывать, что товар является медицинским прибором Вертикальный знак Максимальное количество вертикальных транспортных устройств, которое могут быть указаны на значке	Универсальный идентификатор прибора Коннектор макета
Примечание Эти технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Этот паспорт классический исследован в соответствии с требованиями EN ISO 81060-2. В классическом валидационном исследовании прибор был использован в 20 субъектах для определения расстоянного дифференциального давления. Классификация IP — это степень защиты, обеспечиваемая корпусом в соответствии с IEC 60529. Пользователи могут купить адаптер переменного тока на рынке самостоятельно, адаптировав соответствующий EN 60601-1, EN 60601-1-2.		8 Максимальное количество вертикальных транспортных устройств, которое могут быть указаны на значке	Хрупкое, обращаться осторожно
13 ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ		LOT Код партии Указывать код партии производителя	Дата производства
Символ Описание Универсальный предупреждающий знак в европейском союзе	Символ Описание Примечание: это — Тип BF Степень защиты от поражения электрическим током (по IEC 60335)	Предупреждение: Не подавать для детей младше 3 лет	Постоянный ток