

4 Если требуется сопряжение на BLUETOOTH-устройстве и выполнение поиска системы с помощью этого BLUETOOTH-устройства.

После завершения поиска на экране BLUETOOTH-устройства может появиться список найденных устройств.

Эта система отображается как «SONY-SBT100» или «SONY-SBT00». Если системы нет в списке, повторите процедуру с шага 1.

При установке подключения к этой системе выберите профиль аудио (A2DP, AVRCP) на BLUETOOTH-устройстве.

Если BLUETOOTH-устройство не поддерживает профиль AVRCP, вы не сможете воспроизводить файлы и останавливать воспроизведение в системе.

Дополнительные сведения об использовании подключаемого BLUETOOTH-устройства см. в инструкции по эксплуатации, поставленной с BLUETOOTH-устройством.

5 Выберите «SONY:CMT-SBT100» или «SONY:CMT-SBT100B» на экране BLUETOOTH-устройства.

Если на устройстве BLUETOOTH запрашивается секретный код, введите «0000».

6 Используйте устройство BLUETOOTH и установите соединение с помощью BLUETOOTH.

После завершения сопряжения и установки подключения к устройству BLUETOOTH сообщение на экране **10** меняется на «PAIRING» на «BT AUDIO», а индикатор BLUETOOTH **5** начинает медленно мигать синим цветом.

В зависимости от типа BLUETOOTH-устройства подключение может быть установлено автоматически после сопряжения.

Примечания

- Секретный код может изменяться кодом, PIN-кодом, PIN, паролем и т. д., в зависимости от устройства
- Состояние режима ожидания при сопряжении отключается через 5 минут. При неудачном сопряжении повторите процедуру с шага 1
- Если вы хотите выполнить сопряжение с несколькими BLUETOOTH-устройствами, выполните процедуру с шага 1 по шаг 6 отдельно для каждого BLUETOOTH-устройства.

Совет
Можно выполнить сопряжение или попытаться установить подключение с другим BLUETOOTH-устройством, когда соединение уже установлено с одним BLUETOOTH-устройством. Текущее соединение будет разорвано после успешного подключения к другому BLUETOOTH-устройству.

Удаление данных регистрации при сопряжении

1 Нажимайте кнопку BLUETOOTH-FUNCTION **4** на пульте ДУ или нажимайте FUNCTION **4** на устройстве, пока на экране не появится сообщение «BT AUDIO» **10**.

Если к системе подключено BLUETOOTH-устройство, имя этого устройства отображается на экране **10** системы.
Нажмите кнопку BLUETOOTH **5** на системе, чтобы разорвать соединение с этим BLUETOOTH-устройством, после чего на экране появится сообщение «BT AUDIO».

2 Нажмите кнопку OPTIONS **34**, чтобы открыть меню настроек.

Несколько раз нажмите ***/*** **24** для выбора «DEL LINK», затем нажмите **⊕** **33**.

4 Нажмите ***/*** **24** несколько раз, чтобы выбрать пункт «OK», а затем нажимайте **⊕** **33**. На экране появится сообщение «COMPLETE», а все данные сопряжения будут удалены.

Примечание
Если вы удалили данные сопряжения, вы не сможете установить BLUETOOTH-подключение, если не повторите операцию сопряжения. Для повторного подключения BLUETOOTH-устройства необходимо ввести секретный код на устройстве.

Подключение одной кнопкой (NFC)

Протокол NFC позволяет обмениваться данными, конушувшись определенного места устройством. Для этого поддерживаются смартфонами с функцией NFC (совместимая операционная система: Android 2.3 или более поздняя версия, за исключением Android 3).

Сведения о совместимых устройствах см. на следующем веб-сайте.

Для пользователей в Европе и России: **http://support.sony-europe.com/**
Для пользователей в Латинской Америке: **http://www.sony-latam.com/index.csp**
Для пользователей в других странах и регионах: **http://www.sony-asia.com/support**

Подготовка смартфона (Android)
На смартфон необходимо установить NFC-совместимое приложение. Если такое приложение не установлено, вы можете загрузить приложение NFC Easy Connect на портале Google Play.

В некоторых странах и регионах загрузка NFC-совместимого приложения может быть недоступна.

Для некоторых смартфонов эта функция может быть доступна и без загрузки NFC Easy Connect. В этом случае управление смартфоном и его характеристики могут отличаться от описанных в этом руководстве.

1 Для некоторых приложений посетите указанный ниже веб-сайт.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect

При доступе с использованием 2D-кода для получения доступа прочитайте следующий 2D-код.



Отмена соединения с BLUETOOTH-устройством
Нажмите BLUETOOTH **5** на устройстве. На экране появится сообщение «DISCONNECT» **10**. В зависимости от типа BLUETOOTH-устройства подключение может быть отменено автоматически после остановки воспроизведения.

2 Включите на смартфоне функцию NFC.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя, предоставленного со смартфоном.

Использование дополнительных аудиокomпонентов

1 Нахжимте VOLUME **+** **17** на пульте ДУ или поверните регулятор VOLUME **17** на системе влево, чтобы уменьшить громкость.

2 Подключите дополнительные аудиокomпоненты к гнезду AUDIO IN **6** с помощью аудиокабеля (не входит в комплект поставки).

3 Нажимайте кнопку AUDIO IN FUNCTION **4** на пульте ДУ или нажимайте FUNCTION **4** на устройстве, пока на экране не появится сообщение «AUDIO IN» **10**.

4 Начните воспроизведение на подключенном устройстве.

Измените громкость на подключенном устройстве во время воспроизведения.

5 Нахжимте VOLUME **+**/**–** **17** на пульте ДУ или поворачивайте регулятор VOLUME **17** на системе влево или вправо, чтобы изменить громкость.

Примечание
Система может перейти в режим ожидания автоматически, если уровни громкости подключенного компонента будут слишком низкими. Отрегулируйте громкость компонента соответственно.

Примечания
• Если в качестве источника звука для таймера воспроизведения выбран радиостанция, заданная с помощью автоматического поиска (AUTO) или ручной настройки (MANUAL), и вы изменяете радиостанцию также автоматически, —останется время воспроизведения или общее время воспроизведения диска MP3; —останется время воспроизведения для файлов MP3;
• Следующая информация отображается неправильно: —истечение время воспроизведения файлов MP3; закороченных с помощью технологии VBR (Variable Bit Rate — переменная скорость передачи данных); —имена папок и файлов, расширения которых не отвечают стандартам ISO9660 Уровень 1, Уровень 2 или Joliet.
• Отображает следующая информация: —общее время воспроизведения диска CD-DA (только если выбран режим PGM и воспроизведение остановлено); —останется время воспроизведения для дорожки диска CD-DA; —останется время воспроизведения диска CD-DA (только если нормальный режим выбран во время воспроизведения); —сведения о теге ID3 для MP3-файлов. (Сведения о теге ID3 версий 2 имеют более высокий приоритет, если для MP3-файла используется тег ID3 версии 1 и 2) —до 64 символов для тегв ID3 с использованием заглавных букв (A-Z), цифр (от 0 до 9) и символов (* % \() + , - . / < > @ [\] ^ _ { } | ~ > ;

Настройка функции автоматического перехода в режим ожидания
Благодаря этой функции система переходит в режим ожидания автоматически примерно через 15 минут бездействия или от отсутствия выходного аудиосигнала. На экране будет показано «AUTO STBY» **10** в течение 2 минут, после чего система перейдет в режим ожидания. По умолчанию функция автоматического перехода в режим ожидания включена. Ее можно отключить в меню настроек.

1 Нажимите кнопку OPTIONS **34**, чтобы открыть меню настроек.

2 Повторно нажимайте ***/*** **24**, чтобы выбрать «AUTO STBY», а затем нажимайте **⊕** **33**.

3 Повторно нажимайте ***/*** **24**, чтобы выбрать «ON» или «OFF», затем нажмите **⊕** **33**.

Примечания
• Функция автоматического перехода в режим ожидания не работает для тюнера (FM/AM/DAB+), даже если она выключена.
• Система не может не перейти в режим ожидания автоматически в следующих случаях: —при обнаружении аудиосигнала; —во время воспроизведения аудиодорожки или файла; —при работе таймера воспроизведения или таймера сна в режиме ожидания, даже если функция автоматического перехода в режим ожидания включена, когда подключено USB-устройство или нажата кнопка на пульте ДУ.
• Функция AM доступна только для CMT-SBT100, а DAB — только для CMT-SBT100B.

Настройка режима ожидания BLUETOOTH

Режим ожидания BLUETOOTH можно включать и отключать. Если включен режим ожидания BLUETOOTH, система переходит в режим ожидания BLUETOOTH-соединения, даже если она включена. Если система принимает команду воспроизведения от подключенного BLUETOOTH-устройства, она включается и начинается воспроизведение музыки. Режим ожидания BLUETOOTH по умолчанию отключен.

1 Нажимте кнопку OPTIONS **34**, чтобы открыть меню настроек.

2 Повторно нажимайте ***/*** **24**, чтобы выбрать «BT STBY», затем нажмите **⊕** **33**.

3 Повторно нажимайте ***/*** **24**, чтобы выбрать «ON» или «OFF», затем нажмите **⊕** **33**.

4 Нажимте I/⏻ (питание) **1**, чтобы выключить систему.

Если для функции «BT STBY» задано значение «ON», система включается и вы можете прослушивать музыку, включая функцию BLUETOOTH на подключенном компоненте.

Примечание
«BT STBY» не появляется в меню настроек, если BLUETOOTH-устройство не зарегистрировано в этой системе.

Регулировка звука

Настройка усиления низких частот
Нажимайте повторно BASS BOOST **16**, чтобы выбрать «ON» или «OFF».

Регулировка басов и высоких частот
Нажимайте BASS **+**/**–** **29** для изменения басовых частот или нажимайте TREBLE **+**/**–** **30** для регулировки высоких частот. Или повторно нажимайте EQ **14** на устройстве, чтобы выбрать «BASS» или «TREBLE», а затем откорректируйте выбранный элемент с использованием TUNE **+**/**–** **8**.

Совет
Эта система оснащена функцией DSEE для воспроизведения чистых высоких частот даже при компрессии звука. Функция DSEE обычно активируется автоматически при распознавании источника звука, но она может не включаться в зависимости от используемой функции.

• Таймер воспроизведения не работает, если система включена в заданное время. Будьте внимательны и не используйте систему, пока она не включится и не начнется воспроизведение по таймеру.
• Если AM доступен только для CMT-SBT100, а DAB — только для CMT-SBT00B.

Проверка настроек

1 Нажмите TIMER MENU **19**.

2 Несколько раз нажмите ***/*** **24** для выбора «SELECT», а затем нажимайте **⊕** **33**.

3 Несколько раз нажмите ***/*** **24** для выбора «PLAY SEL», а затем нажмите **⊕** **33**. На экране появится таймер.

Сброс таймера

Повторите процедуру «Проверка настроек» до появления сообщения «OFF» на шаге 3, а затем нажмите **⊕** **33**.

Изменение настройки

Начните с шага 1.

Примечания
• Если в качестве источника звука для таймера воспроизведения выбран радиостанция, заданная с помощью автоматического поиска (AUTO) или ручной настройки (MANUAL), и вы изменяете радиостанцию также автоматически, —останется время воспроизведения или общее время воспроизведения диска MP3; —останется время воспроизведения для файлов MP3;
• Следующая информация отображается неправильно: —истечение время воспроизведения файлов MP3; закороченных с помощью технологии VBR (Variable Bit Rate — переменная скорость передачи данных); —имена папок и файлов, расширения которых не отвечают стандартам ISO9660 Уровень 1, Уровень 2 или Joliet.
• Отображает следующая информация: —общее время воспроизведения диска CD-DA (только если выбран режим PGM и воспроизведение остановлено); —останется время воспроизведения для дорожки диска CD-DA; —останется время воспроизведения диска CD-DA (только если нормальный режим выбран во время воспроизведения); —сведения о теге ID3 для MP3-файлов. (Сведения о теге ID3 версий 2 имеют более высокий приоритет, если для MP3-файла используется тег ID3 версии 1 и 2) —до 64 символов для тегов ID3 с использованием заглавных букв (A-Z), цифр (от 0 до 9) и символов (* % \() + , - . / < > @ [\] ^ _ { } | ~ > ;

Совет

Настройка таймера воспроизведения сохранится до тех пор, пока не будет отменена вручную.

Устранение неполадок

1 Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен.

2 Найдите проблему в списке ниже и выполните указанное действие по устранению неполадки. Если проблему не удается устранить, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Если индикатор STANDBY **2** мигает

Немедленно отсоедините кабель питания и проверьте следующие:

• Не замкнуты ли контакты провода акустической системы?
Когда индикатор STANDBY **2** перестает мигать, подсоедините кабель питания и включите систему. Если проблему не удается устранить, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Общие сведения

Система не включается.

• Правильно ли подключен кабель питания?

Система неожиданно перешла в режим ожидания.

• Это не является неисправностью. Система переходит в режим ожидания автоматически примерно через 15 минут бездействия или отсутствия выходного аудиосигнала. См. раздел «Настройка функции автоматического перехода в режим ожидания».

Настройка часов или таймера воспроизведения была неожиданно отменена.

По истечении примерно минуты бездействия настройка часов или таймера воспроизведения будет сброшена до заводских. Выполните действия еще раз сначала.

Отсутствие звука.

• Убедитесь в том, что шнуры динамиков правильно подключены.

• Проверьте, используются ли прилагаемые динамики.

• Поверните регулятор VOLUME **17** на устройстве по часовой стрелке или нажимте VOLUME **+** **17** на пульте ДУ, чтобы увеличить громкость.

• Убедитесь в том, что наушники отключены от гнезда для наушников.

• Повторно нажимайте ***/*** **24** для выбора «PLAY SEL», затем нажимайте **⊕** **33**.

Время начала начнет мигать на экране.

4 Установите время для начала операции. Нажимайте ***/*** **24** для установки часов, затем нажимайте **⊕** **33**.

Индикатор мигать начнет мигать. Повторите указанную процедуру для установки минут.

После установки времени начала система переходит к настройке времени окончания.

• Разместите динамики симметрично.

• Подключите прилагаемые динамики.

5 Повторите процедуру шага 4 для установки времени остановки операции.

Если на экране мигает сообщение «TIME NG»
Установлено одинаковое время начала и окончания воспроизведения. Измените время остановки.

6 Выберите источник звука. Повторно нажимайте ***/*** **24** до появления желаемого источника звука, а затем нажимайте **⊕** **33**.

Список доступных источников звука см. в описании шага 1. После окончания выбора источника звука появится экран подтверждения таймера воспроизведения.

7 Нажмите I/⏻ (питание) **1**, чтобы выключить систему.

• Если таймер воспроизведения включен, система включается автоматически приблизительно на 15 секунд (для FM, AM или DAB+) или 90 секунд (для диска CD-DA или USB-устройства) перед заданным временем.

Диск CD-DA/MP3

На экране появляется сообщение «LOCKED» **10 и не удается извлечь диск из лотка диска.**

• Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в местный авторизованный пункт обслуживания Sony.

Диск или файл не воспроизводятся.
• Диск, запись которого не была завершена правильно (диск CD-R/CD-RW, на который можно добавлять данные).

Продадает звук или не воспроизводится диск.

• Потрите диск и вставьте его снова.
• Переместите систему в место, защищенное от вибрации (например, на устойчивую подставку).
• Колесные динамики могут стать причиной пропусков звука, в зависимости от громкости звука. Переместите динамики подальше от устройства или измените местоположение динамиков.

Одновременно принимаются сигнал нескольких радиостанций.

• Определите место и положение антенны, которое обеспечат хороший прием, а затем повторите настройку антенны.

• Поместите антенны на расстоянии от устройства, шнуров динамиков и других аудио-видео компонентов, чтобы прекратился прием шумов.

• Выключите находящиеся поблизости электрооборудование.

Одновременно принимаются сигнал нескольких радиостанций.

• Определите место и положение антенны, которое обеспечат хороший прием, а затем повторите настройку антенны.

• Скрепите кабель антенны с помощью доступных в продаже зажимов и отрегулируйте длину кабеля.

Прием радиостанция DAB/DAB+ осуществляется неправильно.

• Проверьте подключение антенны и выполните процедуру автоматического поиска DAB (см. раздел «Выполнение автоматического сканирования DAB вручную (только для CMT-SBT100B)).

• Служба DAB/DAB+ может быть недоступна. Нажимте TUNE **+**/**–** **8**, чтобы выбрать другую службу.

• Если вы переместились в другое расположение, некоторые службы/частоты могли измениться и вы не сможете настроиться на радиостанцию с привычной частотой. Выполните процедуру автоматического поиска DAB, чтобы повторно зарегистрировать данные станции. (Эта процедура удалит все ранее сохраненные станции.)

Трансляция DAB/DAB+ была прервана.
• Проверьте расположение системы или измените ориентацию антенны, чтобы улучшить качество сигнала. Дополнительные сведения о качестве сигнала см. в разделе «Изменение дисплея».

Восстановление заводских настроек

Если система по-прежнему не работает должным образом, выполните восстановление заводских настроек системы.

Используйте кнопки на системе, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

Отсутствует звук.

• USB-устройство подключено неправильно. Выключите систему и повторно подсоедините USB-устройство.

Присутствуют шумы, звук периодически пропадает или искажается.

• Подключено неподдерживаемое USB-устройство. Подсоедините поддерживаемое USB-устройство.

• Отключите систему, заново подсоедините USB-устройство и включите систему.

• Сами данные музыки содержат шумы или искаженный звук. Шум может возникать при создании музыкальных данных из-за состояния компьютера. В этом случае удалите файл и начните передачу музыкальных данных.

• Скорость передачи данных в бит/с, использованная при кодировании файлов, была низкой. Отправьте на USB-устройство файлы, закодированные с более высокой скоростью передачи данных.

Долгое время отображается строка «READING» (Чтение) или для воспроизведения требуется много времени.

• Процесс чтения данных может занимать много времени в следующих случаях.

—На USB-устройстве много папок или файлов.

—Структура файлов очень сложна.

• Недостаточно памяти.

• «DATA ERROR»: вы попытались воспроизвести файл, который не предназначен для воспроизведения.

• «ERROR»: вы использовали систему во время инициализации. Дождитесь завершения инициализации.

• «LOCKED»: поток диска **16** заблокирован и вы не можете извлечь диск. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

• «NO DEVICES»: не подключено ни одно USB-устройство или подсоединенное USB-устройство извлечено.

• «NO DISC»: а проигрыватель нет диска или вы вставили диск который не может быть воспроизведен на этой системе.

• «NO MEMORY»: запоминающее устройство не вставлено в USB-устройство или система не определяет его.

• «NO STEP»: все запрограммированные дорожки были удалены.

• «NO SUPPORT»: USB-устройство не поддерживается этой системой.

• «NO TRACKS»: на USB-устройстве или папке нет воспроизводимых файлов.

• «NOT IN USE»: вы нажали кнопку, не предназначенную для применения в режиме воспроизведения.

• «OVER CURRENT»: извлекайте USB-устройство из порта, отключите систему, а затем заново включите систему.

• «PUSH STOP»: во время воспроизведения была нажата кнопка PLAY MODE **27** при использовании функции CD или USB.

• «NOT IN USE»: вы нажали кнопку, не предназначенную для применения в режиме воспроизведения.

• «OVER CURRENT»: извлекайте USB-устройство из порта, отключите систему, а затем заново включите систему.

• «PUSH STOP»: во время воспроизведения была нажата кнопка PLAY MODE **27** при использовании функции CD или USB.

• «NOT IN USE»: вы нажали кнопку, не предназначенную для применения в режиме воспроизведения.

• «STEP FULL»: попытка запрограммировать более 25 треков или файлов.

• «TIME NG»: установлено одинаковое время начала и окончания таймера воспроизведения.

Не удается зарядить USB-устройство.

• Убедитесь, что USB-устройство надежно подключено.

Технология BLUETOOTH можно использовать для подключения одного устройства в вашей сумке или кармане.

Технология BLUETOOTH — это глобальный стандарт, поддерживаемый тысячами компаний. Эти организации создают продукты, соответствующие глобальному стандарту.

Поддерживаемые версии и профили BLUETOOTH

Профили означают стандартный набор возможностей для различных функций BLUETOOTH-устройства. Технические характеристики* для получения сведений о поддерживаемых версиях и профилях BLUETOOTH.

Примечания

• Для использования подключения BLUETOOTH-устройства к системе оно должно поддерживать тот же профиль, что и эта система. Учтите, что функции BLUETOOTH-устройства могут отличаться в зависимости от технических характеристик устройства, даже если его профиль совпадает с системой.

• Из-за свойств технологии BLUETOOTH воспроизведение на этой системе может слегка отставать от BLUETOOTH-устройства.

Эффективный радиус действия
Устройства BLUETOOTH следует использовать на расстоянии около 10 м (без препятствий) друг от друга. Эффективный радиус действия может сократиться в следующих условиях.

— Если человек, металлический объект, стена или другое препятствие находится между устройствами BLUETOOTH
— Расположения с беспроводной локальной сетью
— Рядом с используемыми микроволновыми печами
— Расположения с электромагнитным излучением на расстоянии около 10 м (без препятствий) друг от друга. Эффективный радиус действия может сократиться в следующих условиях.

— Если человек, металлический объект, стена или другое препятствие находится между устройствами BLUETOOTH
— Расположения с беспроводной локальной сетью
— Рядом с используемыми микроволновыми печами
— Расположения с электромагнитным излучением на расстоянии около 10 м (без препятствий) друг от друга. Эффективный радиус действия может сократиться в следующих условиях.

— Если человек, металлический объект, стена или другое препятствие находится между устройствами BLUETOOTH
— Расположения с беспроводной локальной сетью
— Рядом с используемыми микроволновыми печами
— Расположения с электромагнитным излучением на расстоянии около 10 м (без препятствий) друг от друга. Эффективный радиус действия может сократиться в следующих условиях.

— Если человек, металлический объект, стена или другое препятствие находится между устройствами BLUETOOTH
— Расположения с беспроводной локальной сетью
— Рядом с используемыми микроволновыми печами
— Расположения с электромагнитным излучением на расстоянии около 10 м (без препятствий) друг от друга. Эффективный радиус действия может сократиться в следующих условиях.

— Если человек, металлический объект, стена или другое препятствие находится между устройствами BLUETOOTH
— Расположения с беспроводной локальной сетью
— Рядом с используемыми микроволновыми печами
— Расположения с электромагнитным излучением на расстоянии около 10 м (без препятствий) друг от друга. Эффективный