

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Гарнитура Bluetooth EVOLUTION BH301

#### I. Характеристики:

Мини TWS Bluetooth гарнитура  
Bluetooth 5.0 + EDR  
Бинауральный звук  
Расстояние передачи: 10м  
Емкость батареи наушника: 40 мАч  
Воспроизведение музыки: около 2 часа  
Продолжительность телефонного звонка: около 2 часа  
Время ожидания: 200 часов  
Емкость батареи чехла: 300 мАч

#### Обозначение функций:

Разъем для зарядки Lightning  
Керамическая антенна, стабильность соединения высокого качества  
Силиконовый чехол для зарядного кейса  
Кнопка зарядного кейса на магнитной  
Соединение зарядного чехла с наушником через магниты

#### II. Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства, используйте устройство только по прямому назначению. В противном случае производитель снимает с себя ответственность за выход устройства из строя.
2. Избегайте контакта устройства с водой и другими жидкостями. Данная модель не является влагозащитной.
3. Не помещайте устройство рядом с открытыми источниками огня и не подвергайте воздействию высоких температур.
4. Не подносите устройство к источникам сильного магнитного излучения, это может вывести устройство из строя.

#### III. Использование устройства

Аккуратно распакуйте изделие. Сопроводите упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. Убедитесь, что модуль вашего телефона правильно подключен. Включите питание обоих наушников пультосекундным нажатием на кнопку до начала попеременного мигания синего и красного светодиодов. При включении держите наушники рядом. Для синхронизации наушников дважды нажмите на кнопку одного из них. В случае успешной синхронизации у одного из наушников продолжится попеременное мигание синего и красного светодиодов, у другого наушника синий светодиод будет давать редкие вспышки.

Включите модуль вашего телефона или планшета и начните поиск устройств. Подключитесь к найденному устройству. После успешного подключения (индикатор на обоих наушниках мигает только синим) вы можете запустить аудиопроигрыватель на вашем телефоне (планшете) и звук исполняемых композиций будет воспроизводиться через наушники. При следующем включении гарнитура автоматически попытается соединиться с последним подключенным устройством. При проблемах подключения выключите и вновь включите наушники, повторите процесс подключения. Во время воспроизведения музыки кнопки на наушниках позволяют приостановить/возобновить воспроизведение. Длительное нажатие на кнопки позволяет перейти к следующей композиции. Не все модели телефонов поддерживают функцию управления воспроизведением.

Вы можете использовать наушники и микрофон гарнитуры при разговоре через подключенный телефон. При входящем звонке нажмите кнопку для ответа либо две секунды удерживайте эту кнопку для сброса звонка. Вы можете повесить трубку нажатием на ту же кнопку во время разговора абонента. Краткое двойное нажатие на кнопку не имеет набор номера последнего вызываемого абонента. Не забывайте выключать гарнитуру, если вы не собираетесь использовать ее ближайшее время, для выключения удерживайте кнопку нажатой в течение трех-четырех секунд. Для включения гарнитуры удерживайте нажатой эту кнопку в течение трех секунд.

#### IV. Подзарядка аккумулятора

О низком заряде аккумуляторной батареи свидетельствуют искажения и шум при воспроизведении, мигание индикатора красным цветом. Для предотвращения порчи батареи гарнитура автоматически выключится при достижении минимального уровня заряда и сможет быть включена только после подзарядки аккумулятора. Для подзарядки аккумуляторов разместите наушники в отсеках зарядного устройства и нажмите на кнопку начала зарядки, расположенную внизу передней панели устройства. Два синих индикатора укажут на начало процесса зарядки, при этом наушники автоматически отключатся для более быстрого завершения процесса. Пожалуйста, не прилагайте чрезмерной физической силы при расположении наушников в гнездах зарядного устройства, что бы не повредить ни зарядные площадки, ни их отсечные части. Индикаторы наушников будут гореть красным всё время подзарядки и выключатся по ее окончании.

Для восполнения ёмкости батареи самого зарядного устройства, его необходимо подключить кабелем из комплекта поставки к порту USB типа А включенного компьютера или ноутбука или совместимого адаптера питания (приобретается отдельно). Разъем для подключения кабеля находится на нижней части зарядного устройства.

Производитель: "SHENZHEN MARVO TECHNOLOGY CO., LTD"

Address: 6th Floor, Building A, DongFangYuan, Chen Tian communities, Xiang Bao'an District, Shenzhen, Ketai

Импортер в Республику Беларусь: ЧТУП «Несомненно»

Адрес: г. Минск, ул. Скорикина, 6А, пом. 25 +375 17 256-18-12

Сервисный центр: ЧТУП «Несомненно»

Адрес: г. Минск, ул. Скорикина, 6А +375 17 256-18-12

Сделано в Китае. Срок гарантии 6 месяцев. Срок службы: 3 года.

Дата производства: Июнь 2019г.

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.

Используйте только при температуре от 0°C до 40°C.

Комплект поставки: наушник-источник левый – 1шт, наушник-источник правый – 1шт, кейс/кофлер для хранения и зарядки наушников – 1шт, кабель для зарядки – 1шт, руководство пользователя (гарантийный талон) – 1шт, упаковка – 1 комплект.

#### V. Гарантийный талон

Наименование товара:

Дата продажи:

м.п.

EAC