

BORK

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0507

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0507





КОМФОРТ И УДОБСТВО

Плавная регулировка температуры от 5 до 35 °C, отключение по таймеру до 12 часов, вращение корпуса на 90°, два уровня мощности: 1300/2000 Вт и режим ECO обеспечивают комфорт и удобство в использовании.

ЦИФРОВОЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Климат-контроль поддерживает заданную температуру. Это позволяет оптимально использовать обогреватель и экономить электроэнергию.



БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

В целях защиты устройства от перегрева или падения обогреватель оборудован системой автоматического отключения. При достижении критической температуры или падении обогреватель автоматически отключится и раздастся звуковой сигнал.


НЕ СЖИГАЕТ КИСЛОРОД В ПОМЕЩЕНИИ

Обогреватель практически не меняет влажность воздуха в помещении и не снижает содержание кислорода в нем. Это позволяет сочетать быстрый обогрев и возможность длительного использования.

ОПИСАНИЕ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Откройте батарейный отсек, двинув крышку на задней стороне пульта дистанционного управления.
- Вставьте батарейку, обращая внимание на ее полярность.
- Установите на место крышку батарейного отсека.

Пульт дистанционного управления полностью дублирует панель управления обогревателя.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы.
- Удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке обогревателя.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для нормальной работы обогревателя расположите его на расстоянии не менее 60 см от стен и мебели, а также других источников тепла.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Подсоедините обогреватель к сети и переведите кнопку питания в положение I. Раздастся звуковой сигнал и на дисплее отобразится индикация . Прибор перейдет в режим ожидания.
- Переведите кнопку питания в положение 0, если не планируете пользоваться прибором длительное время.

Запрещается выводить обогреватель из рабочего режима при помощи кнопки питания, а также путем немедленного отключения обогревателя от сети.

После 1 минуты работы обогревателя индикация дисплея автоматически снизится. Нормальная яркость возобновится при нажатии любой кнопки.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В режиме ожидания нагревательный элемент и вентилятор обогревателя остановлены. Все кнопки, кроме , не активны.

При нажатии кнопки  обогреватель выходит из режима ожидания и начинает работать на предыдущих настройках (за исключением функции таймера) при условии продолжения подачи питания на него.

Для перехода в режим ожидания нажмите кнопку . При сильном нагреве обогревателя вентилятор проработает еще около 10 секунд, прежде чем остановится. Это необходимо для охлаждения нагревательных элементов. В это время на дисплее отобразится обратный отсчет от 10.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

- С помощью кнопки  выберите оптимальную рабочую мощность обогревателя.

 — низкая мощность (1300 Вт)

 — высокая мощность (2000 Вт)

ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЕ

При активации данной функции во время работы обогреватель будет поворачиваться вокруг своей оси вправо и влево до 45°.

- Для активации/отключения функции нажмите кнопку .

Запрещается препятствовать свободному вращению корпуса, это может привести к поломке обогревателя.

ФУНКЦИЯ ECO

При активации данной функции обогреватель автоматически устанавливает рабочий режим с учетом комнатной температуры.

Если комнатная температура опускается ниже 18°C — обогреватель автоматически включается в режиме высокой мощности.

В диапазоне от 18 до 22°C — обогреватель автоматически переходит в режим низкой мощности.

Если комнатная температура поднимается выше 22°C — прибор автоматически отключается.

- Включение/отключение функции с помощью кнопки **ECO**.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Данная функция позволяет устанавливать время отключения обогревателя.

- Нажмите кнопку . На дисплее появится индикация H.
- С помощью кнопок +/- установите время отключения обогревателя.

Диапазон от 0 до 12 часов с шагом 1 час.

- Для подтверждения изменений нажмите кнопку  или не активируйте панель управления в течение 5 секунд.
- По истечении установленного времени обогреватель перейдет в режим ожидания.

После установки таймера начнется обратный отсчет времени с шагом 0,5 часа на дисплее будет отображаться соответствующая индикация времени.

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

При активации данной функции обогреватель контролирует свою работу в зависимости от изменения комнатной температуры. Встроенные датчики поддерживают заданную температуру.

- Для активации функции дважды нажмите кнопку . На дисплее отобразится индикация °C.
- Установите необходимую температуру с помощью кнопок +/-.

Диапазон от 5 до 35°C с шагом 1°C.

- Для подтверждения изменений нажмите кнопку  или не активируйте панель управления в течение 5 секунд.

Если температура воздуха в помещении превысит заданную температуру, обогреватель автоматически остановит нагрев. На дисплее отобразится текущая комнатная температура.

Если после этого температура воздуха в помещении опустится на 2°C ниже заданной, обогреватель автоматически продолжит нагрев в установленном рабочем режиме.

При одновременной активации функций таймера и контроля температуры на дисплее попеременно через каждые 30 секунд отображаются показания таймера и значение комнатной температуры. Если таймер не установлен, то на панели индикации отображается только комнатная температура.

Если температура в помещении падает ниже -10°C, на панели индикации отображается **LO**; если температура в помещении 40°C или выше, на панели индикации отображается **HI**. В диапазоне от -10 до 40°C на панели индикации отображается фактическая температура.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Специальная система исключает возникновение опасных ситуаций — при опрокидывании или наклоне под углом свыше 40° датчики отключают питание.

Если произошло срабатывание системы защиты вентилятор обогревателя проработает еще около 10 секунд, прежде чем остановится, для охлаждения обогревателя.

ЧИСТКА

- Перед проведением чистки убедитесь, что прибор выключен и остыл.
- Загрязненную поверхность обогревателя протрите мягкой чистой тканью.

Не используйте химически агрессивную жидкость для промывки, например бензин или растворитель. Не погружайте электроприбор в воду.

ХРАНЕНИЕ

- Для подготовки устройства к хранению, сначала следует дать ему остыть, а затем просушить и упаковать.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Электрический счетчик и внутренняя проводка должны обеспечивать необходимую мощность нагрузки с учетом силовой нагрузки других приборов.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и обогреватель на предмет повреждений.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не оставляйте работающий обогреватель без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями. Не используйте электроприбор, если невозможно обеспечить наблюдение за детьми, животными или за людьми с ограниченными физическими возможностями.
- Не ударяйте и не шатайте прибор во время работы.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство во время работы.
- Обогреватель нагревается во время работы, не касайтесь горячей поверхности.
- Не допускайте загромождения входных и выходных отверстий воздуха.
- Следите, чтобы шнур питания не касался передней решетки во избежание повреждения шнура питания под воздействием высокой температуры.
- Прибор должен быть установлен на плоской твердой поверхности. Не используйте данный обогреватель в помещениях с повышенной влажностью или рядом с местами накопления воды.
- Не устанавливайте прибор непосредственно под розеткой.
- Прибор не является средством измерения температуры. Из-за воздействия внешних факторов допускается погрешность показаний.
- Следите за отсутствием воспламеняющихся или взрывоопасных веществ вблизи обогревателя. Не используйте прибор, если в воздухе присутствуют воспламеняющиеся вещества или пыль. Не устанавливайте обогреватель на или вблизи других источников тепла. Не накрывайте прибор.
- Не вставляйте объекты в выходное отверстие воздушного потока, это может привести к поражению электрическим током.

- При проверке или чистке отключайте электроприбор от сети питания.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

Меры по устранению неисправностей

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию прибора, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование обогревателя и передайте его в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, ремонта или замены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1300–2000 Вт

Уровень шума: ≤ 50 дБ

Габариты (Д×Ш×В): 214×169×513 мм

Вес: 1,64 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для обогрева пространства.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический обогреватель: 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.AL15.B.00526.

Срок действия — с 07.06.2016 по 06.06.2018 включительно.

Орган по сертификации продукции — ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ S805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрамбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G802

- Съёмный термощуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ	
Модель	0507	
Серийный номер		
Дата приобретения		
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)		
	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
	Подпись покупателя	Подпись продавца
	 М.П.	

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

