

STAVR



18V 

EAC

Насос аккумуляторный
Қайта зарядталатын сорғы

RU

KZ

SSP 18-20, SSP 18BL-15

— РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ —
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «Stavr» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При покупке изделия необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

Біздің компания Сіздің таңдауыңыз үшін Сізге алғысын білдіреді және «Stavr» сауда таңбасындағы аталған бұйымның Сіздің күтулеріңізге толықтай жауап беретін болады деп үміттенеміз. Сіздің бұйымыңыз Сізге ұзақ уақыт қызмет етуі үшін оны дұрыс қолдану, сақтау және техникалық және сервистік қызмет көрсетуді жүргізіп отыру қажет, осыған байланысты Сізге қолданудың алдында осы нұсқаулықта мазмұндалған ақпаратты мұқият оқып шығуды үзілді-кесілді ұсынамыз.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Бұйымды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінудердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен бірге жиынтықтылықты және осы нұсқаулықтың ажырамасы бөлігі болып табылатын кепілдік талонында үлгінің сериясы мен сериялық нөмірімен сатушы ұйым мөртабанының, сатылған күні мен сатушының қолтаңбасының болуын тексеріп алу қажет.

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰНЫ

1 Общие указания	3
2 Технические требования	4
3 Комплектность	4
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы	9
6 Подготовка к работе	10
7 Порядок работы	11
8 Техническое обслуживание	12
9 Правила хранения	12
10 Срок службы	12
11 Возможные неисправности и методы их устранения	13
12 Гарантии изготовителя	13
13 Прочая информация	14
1 Жалпы нұсқаулар	15
2 Техникалық талаптар	16
3 Жиынтықтылық	16
4 Қауіпсіздік талаптары	17
5 Функционалдық элементтері	21
6 Жұмысқа дайындау	22
7 Жұмыс тәртібі	23
8 Техникалық қызмет көрсету	24
9 Сақтау шарттары	24
10 Қызметтік мерзімі	24
11 Ықтимал ақаулықтар және оларды жою тәсілдері	25
12 Дайындаушының кепілдіктері	25
13 Өзге ақпарат	26

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Насос аккумуляторный используется для откачки чистой воды из колодцев, бочек или иных резервуаров. А так же для перекачки воды и полива. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать +35 °С. Изделие имеет бытовое назначение. Обращаем Ваше внимание на то, что данное оборудование не предназначено для тяжелых промышленных работ. Использование изделия не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.



Настоятельно рекомендуется ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации перед использованием изделия во избежание возникновения опасных ситуаций.



Данное изделие соответствует требованиям:

Насос аккумуляторный:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. №113.

Зарядное устройство:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 16 августа 2011 г. №768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. №113.



Данный знак в маркировке означает наличие в зарядном устройстве двойной изоляции (класс II ГОСТ IEC 60745-1-2011), заземлять изделие не требуется.



Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.



При работе с изделием пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (каска, защитные очки, наушники, перчатки, соответствующая одежда и обувь).



• Единая аккумуляторная платформа.

- Совместим с инструментом и садовой техникой.
- Более 500+ инструментов.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение	
	SSP 18B-20	SSP 18BL-15
Тип двигателя	Щеточный	Бесщеточный (BL)
Напряжение питания	18 В UNI-M	
Тип аккумулятора	18 В UNI-M Li-Ion (литий-ионный), перезаряжаемый	
Совместимый аккумулятор:	BL1815, BL1820, BL1830, BL1840B, BL1850B, BL1860B STAVR: SB 18-2-01, SB 18-4-01, SB 18-6-01 1 Kolner: KB 18-2ST-01, KB 18-3ST-01, KB 18-3ST	
Забор воды	Нижний	
Таймер/режим работы	5/15/20 мин.	3 режима работы
Максимальный напор	20 м	15 м
Максимальная производительность	200 л/ч	
Макс. глубина погружения	1.8 м	1 м
Диаметр резьбового соединения	3/4	
Длина шнура питания	2 м	-
Размер пропускаемых частиц	0,2 мм	
Вес	1,8 кг	1,65 кг
Температура окружающей среды / влажность		
при эксплуатации	+1 °C ... +35 °C / ≤ 80 %	
при хранении и транспортировке	+5 °C ... +50 °C / ≤ 80 %	

Технические требования зарядного устройства

Таблица 2

Наименование параметра	Значение	
	SSP 18B-20	SSP 18BL-15
Номинальное напряжение	220-240 В ~	
Номинальная частота	50 Гц	
Выходное напряжение	=== 21 В	
Выходной ток	3 А	
Класс безопасности	II класс	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3

Наименование	Количество	
	SSP 18B-20	SSP 18BL-15
Шланг 2 м	1 шт.	-
Руководство пользователя	1 шт.	1 шт.
Штуцер для подключения шланга	1 шт.	1 шт.
Держатель шланга	1 шт.	-
Настенное крепление	1 шт.	-
Насадка	1 шт.	-

* Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

4.1.1 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.1.2 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.1.3 Не разрешайте детям контактировать с изделием, даже если оно выключено и отключено от питающей электросети.

4.1.4 Не погружайте отдельные его части в воду или другие жидкости.

4.1.5 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

4.1.6 Переносите инструмент, держа его только за рукоятку (или за основание).

4.1.7 Не переносите инструмент во включенном состоянии.

4.1.8 Запрещено закрывать вентиляционные отверстия изделия чем-либо или ограничивать доступ воздуха.

4.1.9 Всегда отключайте инструмент, когда Вы его не используете, перед проведением технического или сервисного обслуживания, а также:

- в случае любых неполадок;
- перед чисткой;

- после окончания работ.

4.1.10 Не пользуйтесь инструментом после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта инструмента.

4.1.11 Работа и техобслуживание должны осуществляться регулярно и строго в соответствии с данным руководством. Во время технического обслуживания запрещено использовать чистящие средства, которые могут повредить изделие (бензин и прочие агрессивные вещества).

4.1.12 Неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя, причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

4.2.1 Во избежание перегрева изделия или рабочего инструмента следует делать перерывы в работе, достаточные для охлаждения.

4.2.2 Используйте устройство только с аккумулятором предназначенным для данного прибора, аккумуляторы других типов могут взорваться, нанеся травмы и материальный ущерб.

4.2.3 Неиспользуемый аккумулятор храните вдали от металлических предметов, таких как ножницы для бумаги, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут соприкасаться с контактами клеммы аккумулятора. Короткое замыкание может привести возгоранию и ожогу.

4.2.4 При неправильном обращении с аккумулятором используемом в данном устройстве может произойти утечка содержащегося в нем электролита. При случайном контакте с кожей промойте этот участок струей воды. При попадании в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Утечка электролита может представлять опасность вследствие возгорания, вызвать раздражение или химический ожог.

4.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

4.3.1 **ЗАПРЕЩЕНО** намерено вызывать короткое замыкание клемм аккумулятора.

4.3.2 **ЗАПРЕЩЕНО** вскрывать аккумулятор.

4.3.3 Не подвергайте аккумулятор воздействию воды снега, а также любой другой мокрой среды. Влажность, проникающая внутрь аккумулятора, повышает риск короткого замыкания.

4.3.4 Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды +10 °C до +40 °C и влажности не более 80%.

4.3.5 Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, входящим в комплект поставки или одобренным изготовителем. Зарядное устройство, предназначенное для аккумулятора конкретного типа, может быть пожароопасным при использовании для аккумулятора другого типа. Перед зарядкой аккумулятора обязательно прочитайте все пункты требований безопасности и соответствующего раздела руководства по эксплуатации.

4.3.6 Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до +40 °C и влажности не более 80%. Избегайте короткого замыкания контактов аккумулятора, когда он отсоединен (например, при хранении в сумке или кейсе).

4.3.7 Избегайте короткого замыкания контактов аккумулятора, когда он отсоединен (например, при хранении в сумке или кейсе). Неиспользуемый аккумулятор следует хранить вдали от металлических предметов, таких как ножницы, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, способные коротнуть клеммы аккумулятора. Короткое замыкание клемм аккумулятора может вызвать возгорание и ожоги.

4.3.8 В случае утечки жидкости питаю-

щих элементов аккумулятора, действуйте в следующей последовательности:

- Осторожно с помощью куска ткани удалите жидкость с поверхности аккумулятора. Избегайте контакта жидкости с кожей.

- Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги. В случае контакта аккумуляторной жидкости с кожей немедленно промойте участок тела большим количеством воды. Нейтрализовать действие аккумуляторной жидкости можно с помощью слабо концентрированной кислоты, такой как лимонный сок или уксус. В случае контакта с глазами, обильно промывайте глаза чистой водой не менее 10 мин. Проконсультируйтесь с врачом. Опасно!

4.3.9 Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он поврежден или вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под воздействием сильного удара или огня.

4.4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

4.4.1 Перед началом работы убедитесь в том, что параметры источника питания соответствуют требованиям, указанным на зарядном устройстве и в таблице настоящего руководства эксплуатации. Подключайте зарядное устройство к питающей электросети без установленного аккумулятора.

4.4.2 Зарядное устройство предназначено для работы только в стационарном режиме на сухой ровной поверхности. Не переносите зарядное устройство в случае подключения его к источнику электропитания.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте подключенное к питающей электросети зарядное устройство без внимания.

4.4.3 Запрещено закрывать вентиляци-

онные отверстия, накрывать зарядное устройство чем-либо, а также ограничивать доступ воздуха.

4.4.4 Избегайте попадания шнура питания на обрабатываемую изделием заготовку / материал или посторонние предметы, которые могут его повредить. Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.

4.4.5 При отключении зарядного устройства от источника питания держитесь за штекер шнура питания.

4.4.6 Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, когда Вы его не используете, перед проведением технического или сервисного обслуживания, а также:

- в случае любых неполадок;
- перед чисткой;
- после окончания работ.

4.4.7 Не пользуйтесь зарядным устройством после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным шнуром питания или штекером. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта зарядного устройства.

4.4.8 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.4.9 Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, входящим в комплект поставки. Зарядные устройства других типов могут быть не совместимы с аккумулятором данного устройства и привести к поломке или возгоранию.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состо-

янии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного изделия. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с изделием!

4.5 СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

4.5.1 Для эксплуатации изделия пользователю не требуется какая-либо специальная квалификация.

4.5.2 К работе с данным изделием не допускаются лица, не изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также не достигшие 18 лет и не имеющие необходимые знания и навыки по использованию изделия.

4.5.2 Изделие должно использоваться, обслуживаться и ремонтироваться лицами, хорошо знающими характеристики, а также обученные правилам пользования и безопасности при работе с изделием.

4.5.3 Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием. Не допускайте контакта животных с изделием. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.

4.5.4 К работе допускаются лица в хорошей физической форме и уравновешенном душевном состоянии. Ошибки в оценках и действиях могут быть очень опасными и привести к травмам или летальному исходу.

4.5.5 К работе с изделием не допускают-

ся больные лица, а также переутомлённые, находящиеся под действием любых веществ или медицинских препаратов.

ЗАПРЕЩЕНО пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделие людям в таком состоянии или в таких условиях!

4.6 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

4.6.1 Возникновение сильной вибрации, чуждой для данного изделия.

4.6.2 Возникновение посторонних звуков.

4.6.3 Повышение температуры корпуса или других частей изделия.

4.6.4 Необратимая деформация корпуса, исключающая эксплуатацию изделия в нормальном режиме.

4.6.5 Механические повреждения корпуса, а также трещины и иные нарушения целостности изделия.

ВНИМАНИЕ! В силу технической сложности изделия, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности изделия, во избежание получения травмы, следует незамедлительно выключить изделие, прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

При получении травмы при работе с изделием нужно незамедлительно прекратить любые работы и обратиться за медицинской помощью к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

4.7 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

4.7.1 не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса;

4.7.2 не использовать при обнаружении

повреждений / деформации рукоятки или защитного кожуха;

4.7.3 не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;

4.7.4 не использовать при обнаружении перебоев хотя бы с одним из выключателей;

4.7.6 не использовать при обнаружении вздутия или перегрева аккумулятора;

4.7.7 не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе или сильной вибрации;

4.7.8 не использовать при попадании воды в корпус блока управления.

4.8 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении инцидента, аварии и чрезвычайной ситуации следует незамедлительно остановить работу с изделием, обратиться за помощью и в авторизованный сервисный центр, действовать по указаниям сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождения людей в зоне аварии и изделия. В случае возникновения происшествия убедитесь, что поблизости от места выполнения работ имеется аптечка первой помощи. Заменяйте все использованные компоненты аптечки. Незамедлительно остановите работу с изделием и окажите первую помощь пострадавшему. Обращаясь за помощью, сообщайте следующую информацию: место происшествия, описание происшествия, число пострадавших, тип травм и свое имя.

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


SSP 18B-20



SSP 18B-20

1. Блок управления
2. Защитная крышка
3. Сенсорная панель управления
4. Водозаборное отверстие
5. Кабельный зажим
6. Соединительный кабель питания
7. Адаптер блока управления
крепления на стену
8. Соединительный шланг
9. Муфта быстросъемного соединителя
10. Адаптер крепления шланга
на емкости
11. Быстросъемный соединитель
12. Адаптер подключения
быстросъемного соединителя
13. Индикатор заряда аккумулятора
14. Кнопка включения/выключения
15. Индикатор неисправности
16. Кнопка выбора режима таймера
17. Индикатор выбранного режима
таймера

SSP 18BL-15



SSP 18BL-15

1. Откидная крышка аккумуляторного отсека
2. Сенсорная панель управления
3. Адаптер крепление для емкости
4. Быстросъемное соединение для подключения шланга
5. Телескопическая штанга
6. Всасывающая головка
7. Кнопка включения/выключения
8. Индикатор неисправности
9. Кнопка выбора режима работы-низкий/средний/высокий
10. Индикатор выбранного режима

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! При подготовке к работе, а также перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию, замене расходных материалов и рабочих инструментов, установке / снятию дополнительной рукоятки (при наличии) убедитесь, что изделие выключено и отключено от питающей сети.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке/корпусе изделия!

6.1 УСТАНОВКА НАСОСА

6.1.1 Насос должен работать всегда в вертикальном положении

6.1.2 Место для погружения должно быть подготовленным, быть чистым, во круг места погружения насоса должно быть свободное пространство

6.1.3 Для погружения насоса используйте трос или веревку, привязанную к ручке.

6.1.4 Дно емкости должно быть чистым, без загрязнений и отложений, запрещено устанавливать насос на самое дно.

6.1.5 Опустите насос в воду. Насос не должен работать без воды.

6.2 УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

6.2.1 Установите настенный держатель рядом с емкостью, место крепления. ограниченно длинной соединяющего кабеля.

6.2.2 Установите блок управления на держатель и зафиксируйте его на нем.

6.2.3 Необходимо после установки, убедиться, чтоб на блок управления не будет попадать вода и атмосферные осадки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Попадание посторонних предметов в насосную часть, таких как: веревки, салфетки, тряпки и т.д.

Запрещается пережимать подающий шланг для повышения напора или использовать насадки с пропускной спо-

собностью ниже номинальной производительности насоса, насос может выйти из строя.

Запрещено использовать насос на открытых водоемах при нахождении в них людей и животных.

Запрещено перекачивать горюче-смазочные, химически активные жидкости.

Не превышайте максимально допустимую глубину погружения насоса.

Насос начнет работу, только при плотно закрытой крышке блока управления и закрытой запорной планке.

Убедитесь, что электрические соединения надежно защищены от влаги.

6.3 ПРОВЕРКА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

6.3.1 О состоянии заряда аккумулятора можно узнать по индикатору, расположенному на корпусе аккумулятора. Индикатор активируется при нажатии на соответствующую кнопку.

6.3.2 Нажмите на кнопку индикатора заряда и проверьте состояние заряда аккумулятора по таблице 4.

Таблица 4

Индикатор заряда			Заряд аккумулятора
 горит	 не горит	 мигает	
			75% - 100%
			50% - 75%
			25% - 50%
			0% - 25%
			Необходимо зарядить аккумулятор

6.3.3 В случае если заряд аккумулятора не превышает 25%, рекомендуется зарядить аккумулятор.


6.4 ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

6.4.1 Перед зарядкой аккумулятора настоятельно рекомендуем ознакомиться со всеми пунктами руководств по эксплуатации на зарядное устройство и аккумулятор.

6.4.2 Перед подключением шнура питания зарядного устройства к питающей электросети убедитесь, что параметры электросети соответствуют требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и на самом зарядном устройстве.

6.4.3 Подключить шнур питания зарядного устройства к электросети. Загорается индикатор зеленого цвета.

6.4.4 Отсоедините аккумулятор от инструмента путем нажатия фиксатора и установите его в зарядное устройство.



Руководствуясь таблицей 5 контролируйте процесс заряда аккумулятора.

Таблица 5

КРАСНЫЙ индикатор	ЗЕЛЕНый индикатор	ПРОЦЕСС
	● горит	Зарядное устройство подключено к питающей электросети.
● горит		Аккумулятор подключен. Идет процесс зарядки аккумулятора.
	● горит	Аккумулятор полностью заряжен и готов к работе.

6.4.5 После окончания зарядки отсоедините аккумулятор от зарядного устройства и отключите шнур питания зарядного устройства от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: для достижения максимальной емкости и производительность у нового аккумулятора необходимо произвести 4-5 циклов полной разрядки и непрерывной зарядки аккумулятора.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изделие предназначено для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +1 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы проверьте целостность изделия и аккумулятора, правильность сборки и надежность крепления всех узлов.

7.1 Погрузить насос в воду

7.2 Открыть крышку блока управления, откинуть планку и открыть защитную крышку

7.3 Вставить аккумулятор в отсек до характерного щелчка

7.4 Закройте крышку блока управления и закрепите запорную скобу. Включение возможно при защелкнутой запорной скобы

7.5 Нажмите на кнопку включения на панели. Загорится индикатор заряда АКБ

7.6 Выбор продолжительности работы насоса выбирается нажатием на кнопку выбора работы таймера. При однократном нажатии время составляет 5 минут. При каждом следующем нажатии время работы увеличивается. Будет гореть соответствующий светодиод. Максимальное время работы насоса 15 мин. По истечении выбранного времени, насос автоматически выключится.

7.7 Для насосов модели SSP 18BL-15:

Выбор интенсивности подачи воды регулируется нажатием на кнопку выбора режима работы, где будет гореть индикатор соответствующего режима.

| - Низкий

|| - Средний

||| - Высокий

7.8 Подключите через быстросъемный разъем удлиняющий шланг, для подачи воды в необходимое место.

7.9 После завершения работ, отключите насос, нажав на соответствующую кнопку включения/выключения.

7.10 Откиньте запорную планку и откройте крышку, извлеките аккумулятор нажав на фиксатор крепления и извлеките его.

7.11 Закройте крышку во избежание попадания влаги в блок управления.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Перед проведением работ отключите аккумулятор от сети.

8.2 Проверяйте место установки насоса от посторонних предметов.

8.3 Регулярно проводите очистку заборной части насоса, не реже 1 раз в неделю при регулярном использовании.

8.4 Снимите защитную сетку с насоса в нижней части.

8.5 Промойте сетку, насос и турбину чистой водой.

8.6 Для сборки, повторите все пункты в обратной последовательности.

Не проводите работы по обслуживанию, не описанные в данном руководстве. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не соблюдение данного руководства может привести в серьезным травмам и выходу изделия из строя.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

9.2 Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнат-

ной температуре не менее двух часов. Для продления срока службы аккумуляторов рекомендуется хранить их при положительной температуре полностью заряженными.

9.3 При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и / или нарушению целостности его упаковки;

- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

9.4 Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими.

9.5 Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.6 Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений пра-

вил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если изделие вышло из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока изделие будет принято на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть не заполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек, чтобы подтвердить дату приобретения товара, и предъявлять их при обращении в сервисный центр. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание

на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия указан на гарантийном талоне. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий блока управления большим количеством отходов, таких как пыль и т.п.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с изделием.

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- выход из строя электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

**Срок службы изделия
составляет 3 года**

Список сервисных центров можно узнать на сайте **ставр.пф**, **stavr-tools.ru** или у продавца.

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер, уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Союз».

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Телефон: +78422324242

Адрес электронной почты:
mail@simbirsk-crown.ru

Изготовитель: ФЛЮЕНТ ТООЛС СО., ЛТД

Адрес: НО. 106, ХУИЩУИ РОАД, ЛИОТО СТРЕЕТ, ЖЕНХАЙ ДИСТ., НИНГБО
Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия.

1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Батарея сорғысы ұңғымалардан, бөшкелерден немесе басқа резервуарлардан таза суды сору үшін қолданылады. Сондай-ақ су айдау және суару үшін. Айдалатын сұйықтықтың температурасы +35 °C аспауы керек. Бұл жабдық ауыр өнеркәсіптік жұмыстарға арналмағанына назар аударамыз. Өнімді мақсатсыз пайдалану кепілдік жөндеуден бас тартуға негіз болып табылады.



Қауіпті жағдайлардың туындауын болдырмау үшін Делиден қолданар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен танысу ұсынылады.



Бұл өнім талаптарға сәйкес келеді:

Қайта зарядталатын сорғы:

КО ТР Кеден одағының техникалық регламенті 010/2011 «машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 823 шешімімен бекітілген; Кеден одағы ТР Кеден одағының техникалық регламенті 020/2011 «техникалық құралдардың электромагниттік сыйымдылығы», Кеден одағы комиссиясының 9 желтоқсандағы шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2016 жылғы 18 қазандағы шешімімен бекітілген 2011 ж. №879; Кеден одағының КО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті. №113.

Зарядтағыш:

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы №768 шешімімен бекітілген «төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 КО ТР Кеден одағының техникалық регламенті; Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы

9 желтоқсандағы шешімімен бекітілген 020/2011 КО ТР Кеден одағының техникалық регламенті. №879; Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2016 жылғы 18 қазандағы №113 шешімімен бекітілген «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» КО ТР Кеден одағының техникалық регламенті 037/2016.



Таңбалаудағы бұл белгі зарядтағышта Қос оқшаулаудың болуын білдіреді (II сынып ГОСТ IEC 60745-1-2011), өнімді жерге қосу таллап етілмейді.



Бұл пайдалану жөніндегі Нұсқаулық өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Пайдалану қолын өнімнің қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз.



Өніммен жұмыс істеу кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (дулыға, көзілдірік, құлаққап, қолғап, тиісті киім мен аяқ киім).



• Бір батарея платформа-сы.

- Құралмен және бақша техникасымен үйлесімді.
- 500-ден астам құрал.

Сіз сатып алған өнімнің осы нұсқаулықтан оның жұмысына әсер етпейтін кейбір айырмашылықтары болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 кесте

Параметр атауы	Мағынасы	
	SSP 18B-20	SSP 18BL-15
Қозғалтқыш түрі	Қылқалам	Қылқаламсыз (BL)
Қуат кернеуі	18 В UNI-M	
Батарея түрі	18 В UNI-M Li-Ion (литий-ионды), қайта зарядталатын	
Үйлесімді батарея:	BL1815, BL1820, BL1830, BL1840B, BL1850B, BL1860B	
	STAVR: SB 18-2-01, SB 18-4-01, SB 18-6-01 1 Kolner: KB 18-2ST-01, KB 18-3ST-01, KB 18-3ST	
Су алу	Төменгі	
Таймер / жұмыс режимі	5/15/20 мин.	3 жұмыс режимі
Максималды қысым	20 м	15 м
Максималды өнімділік	200 л/ч	
Макс. батыру тереңдігі	1.8 м	1 м
Бұрандалы қосылыстың диаметрі	3/4	
Қуат сымының ұзындығы	2 м	-
Өткізілетін бөлшектердің мөлшері	0,2 мм	
Салмағы	1,8 кг	1,65 кг
Қоршаған орта температурасы / ылғалдылық		
пайдалану кезіндегі	+1 °C ... +35 °C / ≤ 80 %	
сақтау және тасымалдау кезінде	+5 °C ... +50 °C / ≤ 80 %	

Зарядтағыштың техникалық талаптары

2 кесте

Параметр атауы	Мағынасы	
	SSP 18B-20	SSP 18BL-15
Номиналды кернеу	220-240 В ~	
Номиналды жиілік	50 Гц	
Шығу кернеуі	== 21 В	
Шығыс тогы	3 А	
Қауіпсіздік сыныбы	II класс	

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

3 кесте

Атауы	Саны	
	2 м Шланг	SSP 18BL-15
Пайдаланушы нұсқаулығы	1 дана.	-
Шлангты қосуға арналған фитинг	1 дана.	1 дана.
Шланг ұстағыш	1 дана.	1 дана.
Қабырғаға бекіту	1 дана.	-
Саптама	1 дана.	-
Насадка	1 дана.	-

* Батарея мен зарядтағыш бөлек сатып алынады

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Өнімнің қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттар орындалған кезде ғана көпілдік беріледі:

4.1.1 өнімді осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгеннен басқа кез келген басқа мақсатта пайдаланбаңыз. Делиден пайдалану, қызмет көрсету және сақтау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуы керек.

4.1.2 бұйым физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бұйымды пайдалануы туралы нұсқау бермесе, оларды пайдалануға арналмаған. Өніммен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек. Жануарлардың өніммен байланысын болдырмаңыз. Жұмыс аймағында балалардың, жануарлардың немесе бөгде адамдардың болуына жол бермеңіз.

4.1.3 балаларға өніммен байланысуға рұқсат бермеңіз, тіпті ол өшірулі және қуат көзінен ажыратылған болса да.

4.1.4 оның жеке бөліктерін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

4.1.5 егер өрт немесе жарылыс қаупі болса, мысалы, тез тұтанатын сұйықтықтар мен газдардың жанында өнімді пайдаланбаңыз.

4.1.6 құралды тек тұтқадан (немесе негізден) ұстап алып жүріңіз.

4.1.7 құралды қосуды күйде өткізбеңіз.

4.1.8 өнімнің желдеткіш саңылауларын бір нәрсемен жабуға немесе ауаның кіруін шектеуге тыйым салынады.

4.1.9 құралды пайдаланбаған кезде, техникалық қызмет көрсетуден немесе қызмет көрсетуден бұрын, сондай-ақ:

- кез келген ақаулар болған жағдайда;

- тазалау алдында;

- жұмыс аяқталғаннан кейін.

4.1.10 құралды құлағаннан кейін немесе оның зақымдану белгілері байқалса,

пайдаланбаңыз. Құралды диагностикалау немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.1.11 жұмыс және техникалық қызмет көрсету осы басшылыққа сәйкес жүйелі және қатаң түрде жүзеге асырылуы тиіс. Техникалық қызмет көрсету кезінде өнімді зақымдауы мүмкін тазалау құралдарын (бензин және басқа агрессивті заттар) пайдалануға тыйым салынады.

4.1.12 делиймен дұрыс жұмыс істемеу оның істен шығуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкелуі мүмкін.

4.2 САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ

4.2.1 өнімнің немесе жұмыс құралының қызып кетуіне жол бермеу үшін салқындату үшін жеткілікті жұмыс үзілістерін жою керек.

4.2.2 құрылғыны тек осы құрылғыға арналған батареямен пайдаланыңыз, басқа типтегі батареялар жарылып, жарақат пен мүлікке зақым келтіруі мүмкін.

4.2.3 пайдаланылмаған аккумулятор жіп қағаз қайшы, монеталар, кілттер, шегелер, бұрандалар немесе ак-батарея терминалының контактілеріне тиіп кетуі мүмкін басқа да ұсақ металл заттар сияқты металл заттардан алыс. Қысқа тұйықталу өртке және күйікке әкелуі мүмкін.

4.2.4 осы құрылғыда пайдаланылған аккумулятормен дұрыс жұмыс істемеген жағдайда, онда ұсталатын электролит ағып кетуі мүмкін. Теріге кездейсоқ тиіп кетсе, аймақты су ағынымен шайыңыз. Көзге тиген кезде дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Электро-литаның ағуы өрттің салдарынан қауіп төндіруі, тітіркенуді немесе химиялық күйікті тудыруы мүмкін.

4.3 БАТАРЕЯ ҮДЫСЫН ПАЙДАЛА- НУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕГІ ҚАҮІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

4.3.1 батарея терминалдарының қысқа тұйықталуына тыйым салынады.

4.3.2 аккумуляторды ашуға тыйым салынады.

4.3.3 батареяны қар суының, сондай-ақ кез келген басқа ылғалды ортаның әсеріне ұшыратпаңыз. Батареяның ішіне енетін ылғалдылық қысқа тұйықталу қаупін арттырады.

4.3.4 батареяны қоршаған орта температурасы +10 °C-тан + 40 °C-қа дейін және ылғалдылығы 80% - дан аспайтын температурада зарядтаңыз.

4.3.5 батареяны тек жеткізіліммен немесе өндіруші мақұлдаған зарядтағышпен зарядтаңыз. Белгілі бір типтегі аккумуляторға арналған зарядтағыш басқа типтегі аккумулятор үшін пайдаланылған кезде өрт қаупі болуы мүмкін. Батареяны зарядтамас бұрын, қауіпсіздік талаптарының барлық тармақтарын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың тиісті бөлімін оқып шығыңыз.

4.3.6 батареяны 0 °C-тан +40 °C-қа дейінгі температурада және 80% - дан аспайтын ылғалдылықта сақтаңыз. Ажыратылған кезде батарея контактілерін қысқа тұйықтаудан аулақ болыңыз (мысалы, сөмкеде немесе қорапта сақтау кезінде).

4.3.7 батарея контактілерін отсо-бір болған кезде қысқа тұйықталудан аулақ болыңыз (мысалы, сөмкеде немесе қорапта сақтау кезінде). Пайдаланылмаған аккумуляторды қайшылар, монеталар, кілттер, шегелер, бұрандалар немесе аккумулятор терминалдарын қысқартуға қабілетті басқа да ұсақ металл заттар сияқты металл заттардан алыс ұстау керек. Батарея терминалдарының қысқа тұйықталуы өрт пен күйікке әкелуі мүмкін.

4.3.8 аккумуляторды қоректендіретін элементтердің сұйықтығы ағып кеткен

жағдайда, мынадай ретпен әрекет ет:

- Матаның бір бөлігін пайдаланып, батареяның бетінен сұйықтықты абайлап алыңыз. Сұйықтықтың теріге тиюінен аулақ болыңыз.

- Батарея жинағындағы сұйықтық тітіркенуді немесе күйікті тудыруы мүмкін. Батарея сұйықтығы теріге тиген жағдайда, дененің аймағын дереу көп сумен шайыңыз. Батарея сұйықтығының әсерін лимон шырыны немесе сірке суы сияқты әлсіз концентрацияланған қышқылмен бейтараптандыруға болады. Көзбен байланысқан жағдайда, көзіңізді кем дегенде 10 минут таза сумен жуыңыз. Жанғыш!

4.3.9 акканы түсірмеңіз немесе ұрмаңыз-мультатор блогы. Батарея жинағын өртке лақтырмаңыз, тіпті ол зақымдалған немесе істен шыққан болса да. Аккумуляж блогы қатты соққының немесе өрттің әсерінен жарылуы мүмкін.

4.4 ЗАРЯДТАҒЫШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

4.4.1 жұмысты бастамас бұрын қуат көзінің параметрлері зарядтағышта және осы пайдалану нұсқаулығының кестесінде көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Зарядтағышты батарея орнатылмаған электр желісіне қосыңыз.

4.4.2 зарядтағыш тек құрғақ тегіс жерде стационарлық режимде жұмыс істеуге арналған. Қуат көзіне қосылған жағдайда зарядтағышты тасымалдамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қуат көзіне қосылған зарядтағышты назардан тыс қалдырмаңыз.

4.4.3 желдеткіш саңылауларды жабуға, зарядтағышты бір нәрсемен жабуға, сондай-ақ ауаға қол жеткізуді шектеуге тыйым салынады.

4.4.4 өнім өңдейтін дайындамаға / материалға немесе оны зақымдауы мүмкін бөгде заттарға питания сымын

тигізбеңіз. Қуат сымын жылу, май және өткір заттардан алыс ұстаңыз.

4.4.5 зарядтағышты қуат көзінен ажыратқан кезде қуат сымының ашасын ұстаңыз.

4.4.6 техникалық немесе сервистік қызмет көрсетуден бұрын, сондай-ақ оны пайдаланбаған кезде зарядтағышты әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз:

- кез келген ақаулар болған жағдайда;
- тазалау алдында;
- жұмыс аяқталғаннан кейін.

4.4.7 зарядтағышты құлағаннан кейін немесе егер онда қандай да бір зақымдану белгілері байқалса, сондай-ақ зақымдалған қуат сымы немесе штепсельмен пайдаланбаңыз. Зарядтағышты диагностикалау немесе жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.4.8 қуат сымы зақымданған кезде қауіпті болдырмау үшін оны дайындаушы, оның агенті немесе ұқсас білікті тұлға ауыстыруы тиіс. Қуат сымын ауыстыру қолданыстағы тарифке сәйкес уәкілетті сервис орталығында жүзеге асырылады.

4.4.9 батареяны тек жеткізілім жинағына кіретін кірістірілген құрылғының артында зарядтаңыз. Басқа типтегі зарядтағыштар берілген құрылғының батареясымен үйлесімді болмауы мүмкін және сынуға немесе өртке әкелуі мүмкін. Бұйымды алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде, сондай-ақ шындықты объективті қабылдауға кедергі келтіретін өзге де жағдайларда пайдалануға тыйым салынады және бұйымды осындай жағдайда немесе осындай жағдайларда адамдарға сенуге болмайды!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы өнімді пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық мүмкін емес жағдайларды қарастыра алмайды. Пайдаланушы өніммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын өз бетінше сақтауы керек!

4.5 ПАЙДАЛАНУШЫ МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ ПЕРСОНАЛДЫҢ БІЛІКТІЛІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

4.5.1 өнімді пайдалану үшін пайдаланушыға қандай да бір арнайы біліктілік талап етілмейді.

4.5.2 осы бұйыммен жұмыс істеуге осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты зерделемеген, сондай-ақ 18 жасқа толмаған және бұйымды пайдалану бойынша қажетті білімі мен дағдылары жоқ адамдар жіберілмейді.

4.5.2 бұйымды сипаттамаларын жақсы білетін, сондай-ақ бұйыммен жұмыс істеу кезінде пайдалану және қауіпсіздік ережелеріне үйретілген адамдар пайдалануы, қызмет көрсетуі және жөндеуі тиіс.

4.5.3 бұйым физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бұйымды пайдалануы туралы нұсқау бермесе, оларды пайдалануға арналмаған. Өніммен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек. Жануарлардың өніммен байланысын болдырмаңыз. Жұмыс аймағында балалардың, жануарлардың немесе бөгде адамдардың болуына жол бермеңіз.

4.5.4 жұмысқа дене бітімі жақсы және ақыл-ойы теңдестірілген адамдар жіберіледі. Бағалау мен іс-әрекеттегі қателіктер өте қауіпті болуы мүмкін және жарақатқа немесе нәтижеге әкелуі мүмкін.

4.5.5 бұйыммен жұмыс істеуге ауру адамдар, сондай-ақ кез келген заттардың немесе медициналық препараттардың әсеріндегі шамадан тыс жұмыс істегендер жіберілмейді.

Бұйымды алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде, сондай-ақ шындықты

объективті қабылдауға кедергі келтіретін өзге де жағдайларда пайдалануға тыйым салынады және бұйымды осындай жағдайда немесе осындай жағдайларда адамдарға сенуге болмайды!

4.6 ШЕКТІ КҮЙЛЕРДІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ

4.6.1 осы өнімге жат күшті дірілдің пайда болуы.

4.6.2 сыртқы дыбыстардың пайда болуы.

4.6.3 корпустың немесе бұйымның басқа бөліктерінің температурасын көтеру.

4.6.4 қалыпты режимде өнімді пайдалануды болдырмайтын корпустың қайтымсыз деформациясы.

4.6.5 корпустың механикалық зақымдануы, сондай-ақ жарықтар және бұйымның тұтастығының өзге де бұзылулары.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Техникалық күрделілікке байланысты-өнім жаңалықтары, шекті күйлердің басқа критерийлерін пайдаланушы дербес анықтай алмайды. Бұйымның анық немесе болжамды дұрыс-сізстігі жағдайында жарақаттануды болдырмау үшін бұйымды дереу өшіріп, оның пайдаланылуын тоқтатып, бұйымды диагностикалау және жөндеу үшін уәкілетті сервистік орталыққа жүгіну керек.

Өніммен жұмыс істеу кезінде жарақат алған кезде сіз кез-келген жұмысты дереу тоқтатып, дәрігерден немесе жақын жердегі медициналық мекемеден медициналық көмек сұрауыңыз керек.

4.7 СЫНИ БАС ТАРТУ ТІЗІМІ

4.7.1 корпустың зақымдануы / деформациясы анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.7.2 тұтқаның немесе қорғаныш қаптаманың зақымдануы / деформациясы анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.7.3 өнімнің корпусынан түтін / жану иісі пайда болған кезде қолдануға болмайды;

4.7.4 ажыратқыштардың кем дегенде біреуімен үзілістер анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.7.6 батареяның ісінуі немесе қызып кетуі анықталған кезде қолдануға болмайды;

4.7.7 қозғалтқышта үшінші тарап дыбыстары немесе күшті діріл пайда болған кезде қолдануға болмайды;


4.7.8 басқару блогының корпусына су кірген кезде қолдануға болмайды.

4.8 ОҚИҒА, СЫНИ БАС ТАРТУ НЕМЕСЕ АПАТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ПЕРСОНАЛДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ

Инцидент, авария және төтенше жағдай туындаған кезде бұйыммен жұмысты баяулатпай тоқтату, көмек сұрап және уәкілетті сервис орталығына жүгіну, егер келіп түскен болса, Сервистің нұсқаулары бойынша әрекет ету және авария мен бұйым аймағында адамдардың болуына жол бермеу керек. Егер оқиға орын алса, жұмыс орындарының жанында алғашқы медициналық көмек қобдишасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Алғашқы көмек жинағының барлық қолданылған компоненттерін ауыстырыңыз. Өніммен жұмысты дереу тоқтатыңыз және зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсетіңіз. Көмек сұраған кезде келесі ақпаратты хабарлаңыз: оқиға орны, оқиғаның сипаттамасы, зардап шеккендердің саны, жарақат түрі және аты-жөні.

5 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ


SSP 18B-20



SSP 18B-20

1. Басқару блогы
2. Қорғаныс қақпағы
3. Сенсорлық басқару тақтасы
4. Су алу тесігі
5. Кабель қысқышы
6. Қуат қосқыш кабелі
7. Қабырғаға бекіту басқару блогының адаптері
8. Қосқыш шланг
9. Жылдам босатылатын қосқыш муфтасы
10. Шлангты бекіту адаптері контейнерлерде
11. Жылдам босатылатын қосқыш
12. Жылдам ажыратқыш қосқыш адаптері
13. Батарея зарядының индикаторы
14. Қосу/өшіру түймесі
15. Ақаулық индикаторы
16. Таймер режимін таңдау түймесі
17. Таңдалған таймер режимінің индикаторы

SSP 18BL-15



SSP 18BL-15

1. Жиналмалы батарея қақпағы
2. Сенсорлық басқару тақтасы
3. Адаптер сыйымдылықты бекіту
4. Шлангты қосуға арналған Жылдам босату қосылымы
5. Телескопиялық штанга
6. Сору басы
7. Қосу/өшіру түймесі
8. Ақаулық индикаторы
9. Жұмыс режимін таңдау түймесі- төмен / орташа / жоғары
10. Таңдалған режим индикаторы

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмысқа дайындық кезінде, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету, шығыс материалдары мен жұмыс құралдарын ауыстыру, қосымша тұтқаны орнату / алу бойынша кез келген операцияларды орындамас бұрын (Бар болса) өнімнің өшірілгеніне және қоректендіру желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дели сериялық нөмірі бар жапсырманы өнімнің тұтқасында/корпусында сақтауды ұмытпаңыз!

6.1 СОРҒЫНЫ ОРНАТУ

6.1.1 сорғы әрқашан тік күйде жұмыс істеуі керек

6.1.2 сұңғу орны болуы керек дайындалу, таза болу, сорғының сұңғуір алаңының айналасында бос орын болуы керек

6.1.3 сорғыны батыру үшін тұтқаға байланған кабельді немесе арқанды пайдаланыңыз.

6.1.4 ыдыстың түбі таза, ластанусыз және шөгінділерсіз болуы керек, сорғыны түбіне орнатуға тыйым салынады.

6.1.5 сорғыны суға батырыңыз. Сорғы сусыз жұмыс істемеуі керек.

6.2 БАСҚАРУ БЛОГЫН ОРНАТУ

6.2.1 қабырға ұстағышын сыйымдылықтың жанына, шектеулі ұзын қосылатын кабельді бекіту орнына орнатыңыз

6.2.2 басқару блогын ұстағышқа орнатыңыз және оны бекітіңіз.

6.2.3 орнатқаннан кейін басқару блогына су мен жауын-шашын түспейтініне көз жеткізу керек.

Тыйым салынады

Бөгде заттардың сорғы бөлігіне түсуі, мысалы, арқандар, майлықтар, шүберектер және т. б.

Қысымды арттыру үшін беру шлангісін қысуға немесе сорғының номиналды өнімділігінен төмен өткізу қабілеттілігі бар саптамаларды пайдалануға тыйым салынады, сорғы істен шығуы мүмкін.

Адамдар мен жануарлар болған кезде ашық су айдындарында сорғыны пайдалануға тыйым салынады. Жанар-жағармай, химиялық белсенді сұйықтықтарды айдауға тыйым салынады. Сорғының рұқсат етілген максималды тереңдігінен аспаңыз. Сорғы тек басқару блогының қақпағы тығыз жабылған және құлыптау жолағы жабық болған кезде ғана жұмыс істей бастайды.

Электр қосылымдарының ылғалдан қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.

6.3 БАТАРЕЯ ЗАРЯДЫН ТЕКСЕРУ

6.3.1 батарея зарядының күйі туралы батарея корпусында орналасқан индикатор арқылы білуге болады. Дикатор тиісті батырманы басқан кезде іске қосылады.

6.3.2 қатар-қатар индикаторының батырмасын басыңыз және 4-кесте бойынша аккумулятордың заряд күйін тексеріңіз.

4 кесте

Заряд индикаторы			Батарея заряды
 жанып тұр	 жанбайды	 жыпылықтайды	
			75% - 100%
			50% - 75%
			25% - 50%
			0% - 25%
			Батареяны зарядтау керек

6.3.3 егер батарея заряды 25% - дан аспаса, батареяны зарядтау ұсынылады.


6.4 БАТАРЕЯНЫ ҚАЙТА ЗАРЯДТАУ

6.4.1 батареяны зарядтамас бұрын, барлық элементтермен танысуға кеңес

береміз зарядтағыш пен батареяны бұрынғы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. 6.4.2 зарядтағыштың қуат сымын қуат көзіне қоспас бұрын, электр желісінің параметрлері пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және зарядтағыштың өзінде көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

6.4.3 зарядтағыштың қуат сымын электр желісіне қосыңыз. Жасыл шам жанады.

6.4.4 бекіткішті басу арқылы батареяны құралдан ажыратыңыз және оны зарядтағышқа орнатыңыз.



5-кестені басшылыққа ала отырып, батарея зарядының процесін бақылаңыз.

5 кесте

Қызыл жарық	Жасыл жарық	Өрекет
	● жанады	Зарядтағыш қуат көзіне қосылған.
● жанады		Батарея қосылған. Батареяны зарядтау процесі жүріп жатыр.
	● жанады	Батарея толығымен зарядталған және жұмысқа дайын.

6.4.5 зарядтау аяқталғаннан кейін батареяны зарядтағыштан ажыратыңыз және зарядтағыштың қуат сымын электр желісінен ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУ: жаңа батареяның максималды сыйымдылығы мен өнімділігіне қол жеткізу үшін батареяның толық зарядсыздануы мен үздіксіз зарядталуының 4-5 циклін жасау керек.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Өнім қоршаған ортаның температурасы +1 °C-тан +35 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын қалыпты климатта пайдалануға арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмысты бастамас бұрын өнімнің және аккумулятордың тұтастығын, құрастырудың дұрыстығын және барлық түйіндерді бекітудің сенімділігін тексеріңіз.

7.1 сорғыны суға батырыңыз.

7.2 басқару блогының қақпағын ашыңыз, жолақты бүктеңіз және қорғаныс қақпағын ашыңыз.

7.3 батареяны бөлімге тән шертуге дейін салыңыз.

7.4 басқару блогының қақпағын жабыңыз және бекіту кронштейнін бекітіңіз. Бекіту кронштейні бекітілген кезде қосуға болады.

7.5 панельдегі қуат түймесін басыңыз. Батарея зарядының индикаторы жанады

7.6 сорғының ұзақтығын таңдау таймердің жұмысын таңдау батырмасын басу арқылы таңдалады. Бір рет басқан кезде Уақыт 5 минутты құрайды. Әрбір келесі басқан сайын Жұмыс уақыты артады. Тиісті жарық диоды жанады. Сорғының максималды жұмыс уақыты - 15 мин. таңдалған уақыттан кейін сорғы автоматты түрде өшеді.

7.7 ssp моделі 18bl-15 сорғылары үшін: Сумен жабдықтау қарқындылығын таңдау тиісті режимнің индикаторы жана-тын жұмыс режимін таңдау түймесін басу арқылы реттеледі.

| - Төмен

|| - Орташа

||| - Жоғары

7.8 суды қажетті жерге жеткізу үшін ұзартқыш шлангты тез босатылатын қосқыш арқылы қосыңыз.

7.9 жұмыс аяқталғаннан кейін, тиісті қосу/өшіру түймесін басу арқылы

сорғыны өшіріңіз.

7.10 бекіткіш жолақты еңкейтіп, қақпақты ашыңыз батареяны алыңыз бекіту бекіткішін басып, оны алыңыз.

7.11 басқару блогына ылғал түспеуі үшін қақпақты жабыңыз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 жұмысты бастамас бұрын батареяны желіден ажыратыңыз.

8.2 сорғының орнатылған жерін бөгде заттардан тексеріңіз.

8.3 сорғының қоршау бөлігін үнемі тазалап отырыңыз, үнемі қолданған кезде аптасына кемінде 1 рет.

8.4 төменгі жағындағы сорғыдан қорғаныс торын алыңыз.

8.5 торды, сорғыны және турбинаны таза сумен шайыңыз.

8.6 құрастыру үшін барлық элементтерді кері ретпен қайталаңыз.

Осы Нұсқаулықта сипатталмаған техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбеңіз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұл нұсқаулықты сақтамау ауыр жарақатқа және өнімнің істен шығуына әкелуі мүмкін.

9 САҚТАУ ШАРТТАРЫ

9.1 өнімді қоршаған ортаның температурасы +5°C-тан +40°C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын жерде балалар мен жануарларға қол жетімді емес жерде сақтау қажет.

9.2 зақымдануды болдырмау үшін өнімді тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Өнімді төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағат ұстау керек. Батареялардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оларды оң температурада толық зарядталған күйде сақтау

ұсынылады.

9.3 өнімді тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалғандардан басқа мынадай талаптармен басшылық жасау керек

- бұйымды бүлдіруге және / немесе оның қаптамасының тұтастығын бұзуға әкеп соғуы мүмкін механикалық жүктемелерге ұшыратуға тыйым салынады;

- өнімнің су мен басқа сұйықтықтарды соғуына жол бермеу керек.

9.4 пайдалануда болған теріс температурада-ре, бұйымды тасымалдау немесе сақтауға беру алдында бұйымда су жоқ екеніне көз жеткізу керек. Өнімнің барлық беттері құрғақ болуы керек.

9.5 өнімді температураның айтарлықтай өзгеруінен және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.

9.6 өнімді дұрыс емес кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіреді. Дұрыс емес өнімді, сондай-ақ тұрмыстық қалдықтармен бірге пайдаланылған тамақ элементтерін тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған қайта өңдеу пунктіне хабарласыңыз. Сіз өзіңіздің елді мекеніңіздің муниципалдық қызметтерінен тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған тамақ өнімдерін қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің мекен-жайларын ала аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Осы бұйым осы Нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтай отырып, кемінде 3 жыл қызмет етуге тиіс.

Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген жеке қажеттіліктер мен пайдалану ережелерін сақтау шеңберінде өнімді пайдалану кезінде өнімнің қызмет ету мерзімі осы Нұсқаулықта көрсетілгеннен едәуір асып кетуі мүмкін екендігіне назар аударады. Дайындаушы бұйымның пайдалану сапасын нашарлатпайтын конструкцияға

және жинақтауға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

11 ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Егер өнім істен шыққан болса, оны өзіңіз жөндеуге тырыспауыңыз керек. Уәкілетті қызмет көрсету Орталығына хабарласу ұсынылады.

12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Кепілдік мерзімі ішінде өнім келесі шарттар орындалған жағдайда тегін қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатынына назар аударамыз:

Сату күні, сериялық нөмірі, сауда жасайтын ұйымның мөрі (мөртаңбасы), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылатын кепілдік міндеттемелері. Сізде кепілдік талоны толтырылмауы мүмкін (мысалы, интернет-дүкенде сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алу күнін растау үшін кассалық чекті басып шығаруды және сақтауды және қызмет көрсету орталығына жүгінген кезде оларды көрсетуді ұсынамыз. Егер сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаса, біз осы өнімнің сапасына қатысты шағымдарыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден өніммен жұмыс жасамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Сіздің назарыңызды өнімнің тек тұрмыстық мақсатына аударамыз. Кепілдіктер иесінің үйінде техникалық қызмет көрсетуді көздемейді. Осы кепілдік шарттарының құқықтық негізі Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, атап айтқанда «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералды Заңның және Ресей

Федерациясының Азаматтық кодексінің келесі редакциясы болып табылады. Өнімнің кепілдік мерзімі кепілдік талонында көрсетілген. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелеріміз кепілдік мерзімі ішінде анықталған және өндірістік, технологиялық және конструктивтік ақауларға байланысты, яғни дайындаушы компанияның кінәсінен жіберілген ақауларға ғана бөлінеді.

12.1 кепілдік міндеттемелері мыналарға қолданылмайды:

12.1.1 нәтижесінде пайда болған бұйымның ақаулары:

- пайдаланушы пайдалану жөніндегі басшылықтың ұйғарымдарын сақтамауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсерден туындаған механикалық зақым;
- өнімді мақсатсыз қолдану;

- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қыздыру, агрессивті орта сияқты өнімге қолайсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер, электрмен жабдықтау параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмеуі;

- осы Модельдің технологиялық құрылымында көзделмеген, өндіруші ұсынбаған немесе мақұлдамаған керек-жарақтарды, шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектерді пайдалану.

- бұйымның ішіне бөгде заттардың түсуі немесе басқару блогының желдеткіш саңылауларының шаң және т. б. сияқты көптеген қалдықтармен бітелуі.

12.1.2 оған уәкілеттік берілмеген адамдар ашқан, жөндеген немесе модификациялаған бұйымдар.

12.1.3 бұйымды тиісінше пайдаланбау немесе сақтау салдарынан Туындаған ақаулар, мысалы:

- Бұйымның металл элементтерінде тоттың болуы;

- Чиптер, сызаттар, қатты сызаттар корпусар, бұйымның пластикалық

бөліктері және т. б.

12.1.4 электр қозғалтқышының немесе басқа тораптар мен бөлшектердің істен шығуына әкеп соққан бұйымның шамадан тыс жүктелуінен Туындаған ақаулар.

12.1.5 оқылатын сериялық нөмірі жоқ бұйымдар.

12.1.6 бұйыммен жиынтықта жеткізілетін шығыс материалдары, ауыстырылатын бөлшектер, мерзімдік ауыстыруға жататын тораптар, сондай-ақ керек-жарақтар мен тоқылатын бұйымдар.

12.1.7 қайта жүктеудің шартсыз белгілеріне мыналар жатады:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарын деформациялау немесе балқыту;
- электр қозғалтқышының істен шығуы;
- сым оқшаулауының күңгірттенуі немесе күйдірілуі.

Өнімді қызмет көрсету орталығына және одан жеткізуді түпкілікті тұтынушы (иесі) немесе оның есебінен жүзеге асыратынына назар аударамыз.

Кепілді жағдайды белгілеу мәніне бұйымды техникалық куәландыру тек уәкілетті сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

**Құралдың қызметтік мерзімі
3 жылды құрайды**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдік талонының дұрыс толтырылуын тексеріңіз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **ставр.пф, stavr-tools.ru** сайтынан білуге болады.

13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы, дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: ООО «Союз».

Мекен-жай: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Телефон: +78422324242

Электрондық поштаның мекенжайы: mail@simbirsk-crown.ru

Дайындаушы: fluent tools so., ЛТД

Мекен-жай: бірақ. 106, ХУИЩУЙ РОАД, ЛИОТО СТРЕТ, ЖЕНХАЙ ДИСТ., НИНГ-БО

ҚХР жасалған

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.

Срок гарантии 36 месяцев
Кепілдік мерзімі 36 ай

STAVR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки STAVR. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки, готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: stavr-tools.ru а также по QR-коду. Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)



stavr-tools.ru

Құрметті сатып алушы!

Сізге STAVR сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өніміміздің сапасына сенімдіміз және ерқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе stavr-tools.ru сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша білуге болады. Жедел желі телефоны: **8-804-333-51-52** (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)

Наименование изделия

Бұйымның атауы

Насос аккумуляторный
Қайта зарядталатын сорғы

Модель

Моделі

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплектации жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца
Сатушының мөрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

