





QCY Crossky GTR2

Open Truly Wireless Earbuds




Загрузите приложение QCY, чтобы воспользоваться полным набором функций, таких как режимы окружающего звука, настройка эквалайзера, обновление прошивки и т. д. Если ваши наушники не могут подключиться к приложению QCY, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.

Управление



- 🔊 Включение: Возьмите наушники/Долгое нажатие панели 1.5с
- 🔊 Выключение: Вставьте наушники
- 🔊 Ответить/завершить вызов: Дважды коснитесь панели
- 🔊 Игнорировать вызов: Долгое нажатие панели 1.5 с
- 🔊 Предыдущая дорожка: Долгое нажатие левой панели 1.5с
- 🔊 Следующая дорожка: Долгое нажатие правой панели 1.5с
- 🔊 Голосовой помощник: тройное касание левой панели
- 🔊 Воспроизведение/пауза: Двойное касание панели
- 🔊 Режим низкой задержки: Тройное касание правой панели

Обзор




Примечание: Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Сопряжение по Bluetooth

Первоначальное сопряжение:

1. Выньте оба наушника, снимите с каждого защитную пленку и поместите их обратно в зарядный кейс.
 2. Снова достаньте оба наушника.
 3. На телефоне найдите и коснитесь QCY Crossky GTR2 для сопряжения.
- * Если наушники не включились, зарядите их и попробуйте снова.



Подключение нескольких устройств

Шаги для подключения нескольких устройств:

1. Включите наушники, чтобы начать сопряжение. После подключения к устройству А выключите Bluetooth на устройстве А. Наушники снова перейдут в режим сопряжения.
2. Включите Bluetooth на устройстве В и выберите «QCY Crossky GTR2» для сопряжения.
3. На устройстве А включите Bluetooth и нажмите на имя сопряженных наушников, чтобы завершить подключение нескольких устройств.




Заводские настройки

Очистка записей сопряжения (используется в случае проблем с подключением)

Поместите наушники в зарядный кейс, откройте крышку и удерживайте нажатой сенсорную панель наушников в течение 5 секунд. Наушники 5 раз мигнут белым, указывая на завершение сброса.

* После сброса настроек следуйте первоначальному методу сопряжения, чтобы подключиться к обычному использованию.



Советы

При использовании наушников внимательно прочтите руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед первым использованием наушники необходимо полностью зарядить.

Если наушники не использовались более двух недель, перезарядите их.

Используйте зарядные устройства, изготовленные сертифицированным производителем.

Если наушники не обнаруживаются телефоном, снова включите их или восстановите заводские настройки. Если произошла программная ошибка телефона, выключите и включите функцию Bluetooth или перезагрузите телефон.

Безопасность аккумулятора

Не разбирайте, не модифицируйте и не прокалывайте аккумулятор; Не помещайте его в условия высокой температуры или жидкости, например, в воду, чтобы избежать утечки или взрыва.


Не заменяйте аккумулятор самостоятельно или третьим лицом.

Не роняйте, не сжимайте и не прокалывайте аккумулятор. Не надавливайте на аккумулятор, чтобы защитить его от короткого замыкания или перегрева.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Руководство пользователя



1. Плотно прижмите наушник к верхней части мочки уха и закрепите его за ухом.
 2. После ношения наушников вы можете слегка подкорректировать их положение, поворачивая, чтобы найти удобное и надежное положение.
- Примечание: Неправильное расположение наушников может в той или иной степени повлиять на качество звонков и слышимость.

Зарядка наушников

Во время зарядки горит красный индикатор, а белый индикатор горит 10 секунд после полной зарядки.

Зарядка зарядного кейса

Во время зарядки: мигает белый индикатор. Полностью заряжен: белый индикатор горит постоянно.

Состояние аккумулятора зарядного кейса

Достаточный заряд: когда наушники находятся в зарядном кейсе, белый индикатор горит в течение 3 секунд, а затем гаснет.

Низкий заряд: когда наушники находятся в зарядном кейсе, белый индикатор мигает в течение 3 секунд, а затем гаснет.

Предостережения

Никогда не разбирайте и не модифицируйте наушники по каким-либо причинам, чтобы избежать повреждений и опасности.

Не храните наушники при экстремальных температурах (ниже 0°C или выше 45°C).

Не используйте индикатор близко к глазам детей или животных.

Не используйте наушники во время грозы, чтобы избежать дисфункции и повышения риска поражения электрическим током.

Не используйте едкие химикаты или сильные моющие средства для чистки наушников.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Не погружайте изделие в воду (или стиральную машину).

Если вода попала в изделие, дождитесь его самостоятельного высыхания перед использованием.

8. В случае неисправности, необходимо немедленно прекратить использование изделия и обратиться в авторизованный сервисный центр.

Примечание: пожалуйста, не используйте наушники в течение длительного времени, так как это может повредить ваш слух.

Производитель: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Адрес: No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City Guangdong Province China

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Серийный номер: см. на стикере производителя
Дата производства: см. на стикере производителя

