

# PHILIPS

## sonicare

Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

ProResults

4 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Чистка всей поверхности

HX6014/07



Превосходные характеристики.\* Гарантиированное качество.

Непревзойденные результаты по отличной цене

Насадка Philips Sonicare ProResults — одна из самых знаменитых насадок Sonicare.

Идеальное и доступное решение для всех пользователей, готовых по достоинству оценить непревзойденное качество чистки с технологией Sonicare.

#### Эффективное очищение полости рта

- Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

#### Разработана для достижения наилучшего результата

- Philips Sonicare обеспечивает оптимальный результат
- Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

#### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта

#### Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

## Особенности

### Оптимальный результат



Насадка Philips Sonicare отличается особой формой щетинок, которые повторяют форму зубов и очищают даже самые труднодоступные участки.

### Удаляет в 2 раза больше налета



Насадка удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

### Максимальная звуковая вибрация



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

### Съемная насадка



Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

### Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

### Индикаторные щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

## Характеристики

### В комплекте

**Насадки:** 4 стандартные насадки ProResults

### Совместимость

**Система чистящих насадок:** Сменные

**Подходит для этих моделей:** HealthyWhite+, 2 Series борется с налетом, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

### Дизайн и отделка

**Жесткость щетинок:** Стандартные  
**цвет:** Белый

**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные щетинки выцветают

**Размер:** стандартный

### Польза для здоровья

**Удаление налета:** Удаляет до 2 раз больше налета\*

### Качество и эффективность

**Замена:** Каждые 3 месяца

**Протестировано:** для оптимального использования