

maman

Автомобильный подогреватель детского питания

Модель LS-C003



Руководство пользователя

Содержание

1. Введение	2
2. Комплектность	2
3. Описание	3
4. Меры безопасности	3
5. Подготовка к работе и эксплуатация	4
6. Технические характеристики	5

1. Введение

Для обеспечения длительной и безопасной работы устройства крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство пользователя и следовать ему в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за работу прибора при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве.

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для использования подогревателя.

2. Комплектность

1. Подогреватель	1 шт.
2. Адаптер для автомобиля	1 шт.
3. Руководство пользователя	1 шт.

3. Описание

Подогреватель предназначен для разогрева детского питания в бутылочках почти всех существующих видов, емкостью от 100 мл до 300 мл (только для автомобиля, без воды).

Подогреватель - удобное решение проблемы разогрева пищи во время путешествия и сохранения ее теплой в течение длительного времени.

Встроенный электронный термостат гарантирует защиту от перегрева.

Подогреватель выполнен в виде компактной сумки, в которой можно переносить бутылочку с питанием.

4. Меры безопасности

4.1. Перед использованием подогревателя внимательно прочитайте руководство пользователя.

4.2. Автомобильный подогреватель предназначен для использования только в транспортных средствах и только при напряжении 12В.

4.3. Не подвергайте подогреватель воздействию прямых солнечных лучей!

4.4. Не оставляйте подогреватель подключенным к прикуривателю в автомобиле после окончания использования.

4.5. Не оставляйте работающий подогреватель без присмотра!

4.6. Подогреватель не игрушка! Держите его недоступным для детей!

4.7. Никогда не погружайте подогреватель и/или адаптер в воду! Не мойте в посудомоечной машине или под струей проточной воды!

4.8. Не роняйте подогреватель и не подвергайте его сильным механическим воздействиям.

4.9. Запрещается самостоятельный ремонт подогревателя. В случае поломки необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта или замены изделия. Эксплуатация неисправного прибора может быть опасна для здоровья.

4.10. Не рекомендуется использовать подогреватель лицам (в том числе и детям) с нарушением психики, умственно отсталым, а также людям, не имеющим достаточных знаний для пользования бытовыми приборами, это может им навредить.

4.11. Нарушение правил и мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств.

5. Подготовка к работе и эксплуатация

5.1. Откройте молнию подогревателя и поставьте в него бутылочку с детским питанием таким образом, чтобы нагревательный элемент полностью с ней соприкасался.

5.2. Закройте молнию и извлеките из внешнего кармана подогревателя адаптер.

5.3. Подсоедините адаптер с одной стороны к подогревателю, а второй конец к прикуривателю в автомобиле.

5.4. Подогреватель автоматически начнет подогрев после подсоединения к прикуривателю.

5.5. Примерно через 30 минут необходимо отключить адаптер от прикуривателя, расстегнуть молнию, извлечь бутылочку.

5.6. Проверьте, достаточно ли подогрелось питание и, в случае необходимости, продолжите разогрев согласно п.5.1.-5.4., при этом проверять температуру в бутылочке необходимо каждые 5 минут.

Внимание! Всегда проверяйте температуру питания перед кормлением ребенка! Уровень температуры

содержимого в бутылочке должен быть примерно 37°C.

Учитывайте, что обычно бутылочки горячее, чем их содержание, поэтому необходимо измерять температуру именно внутри бутылочки.

Примечание. Длительный повторный нагрев может привести к ухудшению качества детского питания. Время подогрева зависит от количества и консистенции детского питания.

6. Технические характеристики

Напряжение	12 В
Мощность	11 Вт
Температура нагрева	до 65°C