




Краткое руководство пользователя
на панорамную камеру
Insta360 One




Обзор

Составные элементы камеры:



01. Перед использованием камеры достаньте ее из защитного чехла. Сдвиньте перекидной переключатель и установите коннектор Lightning в положение, указанное на рисунке ниже. После использования камеры необходимо с помощью перекидного переключателя убрать коннектор обратно и затем поместить камеру в защитный чехол, чтобы не предотвратить механические повреждения.






- 02** Когда iPhone/iPad впервые обнаружит устройство, на экране появится всплывающее уведомление об установке приложения. Другие два варианта установки: сканировать вышеуказанный QR-код или посетить https://www.insta360.com/r/download_insta360one_ios.



- 03** После успешного подключения выполняйте съемку фото или видео нажатием на кнопку затвора в интерфейсе фотовидеосъемки.




- 04** Нажмите на альбом для предварительного просмотра.



- 05** Нажмите поделиться, чтобы поделиться изображением в социальных сетях.

Хранение

1. При использовании камеры с iPhone/iPad (без установленной micro SD-карты в камере), изображения/видео сохраняются в устройствах. При использовании камеры с iPhone/iPad (с установленной micro SD-картой в камере), изображения/видео сохраняются на micro SD-карту. Вы можете передавать изображения/видео на компьютер через iTunes или посредством micro SD-карты.
2. Поддерживаются micro SD-карты с UHS-I и форматом exFAT (FAT64). Максимальный объем памяти карты – 128 Гб.
3. При длительной записи видео автоматически сохраняется в нескольких отдельных файлах.



Bluetooth

После установки micro SD-карты камера может дистанционно управляться с iPhone/iPad по Bluetooth из приложения «Insta360 One».

1. Сначала установите на iPhone/iPad приложение «Insta360 One» из AppStore.
2. Затем включите камеру, после этого Bluetooth включится на камере сам по умолчанию.
3. Откройте приложение «Insta360 One», нажмите значок «Bluetooth», чтобы подключить камеру к iPhone или iPad.
4. После подключения камеры по Bluetooth можете дистанционно снимать фото и видео из приложения «Insta360 One».

Рекомендации:

Рекомендуемое расстояние для дистанционного управления камерой по Bluetooth – не более 3м, максимальное расстояние – не более 10м.

Автономный режим

После установки micro SD-карты можно использовать камеру для фото и видео-съемки в автономном режиме.

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру.
2. Чтобы сделать снимок, в режиме ожидания нажмите на кнопку включения, после чего зеленый индикатор один раз мигнет.
3. Чтобы снять видео, в режиме ожидания дважды нажмите на кнопку включения. В процессе видеосъемки будет мигать зеленый индикатор. Чтобы остановить видеосъемку, нужно еще раз нажать на кнопку включения.
4. В режиме ожидания, нажмите кнопку питания на три раза, чтобы начать таймер (10 секунд по умолчанию). Во время обратного отсчета, индикатор синий мигает. Снимать фото, пока индикатор не гаснет. Зеленый индикатор горит и обозначает, что фото снимали.
5. Подключите камеру к iPhone/iPad, вы можете открыть функцию съемки с интервалом на странице настроек app. Снимите камеру после завершения настроек. Включите камеру, нажмите кнопку питания на три раза, и поступите в режим съемки с интервалом, синий и зеленый индикатор мигает поочередно. Зеленый индикатор постоянно горит, это обозначает, что фото снимали.
6. После завершения съемки, изображения/видео будут сохранены в памяти SD карты Micro. Вы можете подключить камеру к iPhone/iPad для обзора.

* Рекомендации:

1. Когда используете камеру отдельно, защитный чехол может быть использован в качестве штатива или ручки.
2. Подключите камеру к iPhone/iPad, вы можете установить длительность таймера или съемки на странице настроек app.

Комплектация

Имя	Количество
Insta360 ONE	1
Краткое руководство	1
Защитный чехол	1
Гарантийный талон	1
Кабель Micro USB	1
Салфетка для объектива	1

Примечания

Внимательно прочитайте следующие простые рекомендации. Их несоблюдение может привести к возникновению опасной ситуации или нарушению закона. В данной инструкции приводятся правила техники безопасности. При использовании камеры помните о правилах ее эксплуатации и техники безопасности. Компания не несет ответственности за повреждения, полученные в результате ненадлежащего либо небрежного использования устройства или несоблюдения указаний, приведенных в данном руководстве.

1. Правильная зарядка устройства. Для зарядки камеры используйте оригинальное зарядное устройство.

2. Обслуживание аккумулятора. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, необходимо поддерживать его заряд на уровне 50–80 %, своевременно выключать устройство и хранить его в сухом, защищенном от солнечного света месте. Помните, что, если полностью заряженный аккумулятор длительное время не используется, он будет постепенно разряжаться, а это является неблагоприятным фактором. Рекомендуется использовать устройство не реже одного раза в месяц, в противном случае раз в месяц устройство необходимо полностью заряжать. Это позволит продлить срок службы аккумулятора.

3. Храните устройство в местах, недоступных для детей и домашних животных. Если дети или животные случайно уронят или повредят камеру, это может привести к повреждению хрупких внутренних компонентов камеры и травмированию детей и животных.

4. Защитите объектив. Когда устройство не используется, храните его в специальном защитном чехле. Хранение камеры в неподходящих местах, например, вниз объективом на столе или другой неровной поверхности, может повлиять на качество съемки. Во время использования камеры не касайтесь объектива. Периодически очищайте объективы специальной салфеткой по направлению часовой стрелки. Чтобы предотвратить повреждение объектива, во время использования камеры не кладите ее на неровные поверхности (например, на землю, асфальт).

5. Защитите камеру от падения и ударов. Во время использования камеры примите необходимые меры для защиты ее от падения или удара, поскольку это может привести к повреждению хрупких механических компонентов.

6. Защитите камеру от попадания воды, влаги и прямого солнечного света. Камера не является водонепроницаемой, поэтому ее необходимо защищать от попадания воды и влаги и следить, чтобы камера и аксессуары всегда оставались сухими. Не подвергайте камеру длительному воздействию прямых солнечных лучей.

7. Выключайте камеру на заправочных станциях и в других взрывоопасных местах. Чтобы защитить себя и свою камеру, соблюдайте все правила безопасности, действующие на заправочных станциях и в других взрывоопасных местах.

8. Для работы с камерой используйте приложение Insta360 One, для воспроизведения 360-градусного видео и фото - программу Insta360 Player, для редактирования снятого видео - программу Insta360 Studio.