

PHILIPS

sonicare

Мини-насадки для
звуковой зубной щетки

For Kids

2 шт. в упаковке

Компактный размер

Сменные

Бережная чистка для детских зубов

HX6032/33



Превосходная очистка за несколько секунд.*

Чистка и защита растущих зубов (для детей от 3 лет)

Насадка для зубной щетки Sonicare For Kids имеет маленький размер и отлично подходит для растущих зубов. Работает только с зубной щеткой For Kids, обеспечивая надежный результат. Чистка зубов быстро войдет в привычку и станет для детей приятным и интересным занятием.

Разработана для достижения наилучшего результата

- Возраст 3+
- Щетинки обеспечивают эффективность чистки
- Превосходная очистка и максимальная эффективность
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта


Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками



Особенности

Возраст 3+



Мягкие щетинки стандартной насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids повторяют форму зубов детей в возрасте от 3 лет и деликатно очищают зубы. Прорезиненное обрамление задней части насадки защищает детские зубы от травмирования и обеспечивает комфорт во время чистки. Также доступны насадки большего размера для детей от 7 лет.

Превосходная очистка за несколько секунд



Звуковая щетка обеспечивает максимум эффективности за короткий промежуток времени, в течение которого ребенок чистит зубы. Она помогает прививать здоровые привычки и улучшать технику чистки зубов.

Максимальная звуковая вибрация



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

Съемная насадка



Насадки для зубной щетки Philips Sonicare For Kids можно снимать и снова устанавливать на щетку, надежно фиксируя их, что значительно упрощает процесс очистки и обслуживания.

Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Синие щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

Характеристики

В комплекте

Насадки: 2 мини-насадки Sonicare for Kids

Совместимость

Система чистящих насадок: Сменные

Подходит для этих моделей: For Kids

Дизайн и отделка

Жесткость щетинок: Стандартные
цвет: Aqua

Размер: Компактный

Материал насадки щетки: Без бисфенола-А

Польза для здоровья

Удаление налета: Помогает удалить налет

Качество и эффективность

Замена: Каждые 3 месяца

Протестировано: для оптимального использования

